CZ

PowerLocus

P7

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Pro přístup k video instrukcím pro P7 prosím naskenujte:

Specifikace

- Verze Bluetooth: 5.4
- Rozsah pracovní vzdálenosti: 10M
- Rozměr reproduktoru: 40 mm
- Frekvenční rozsah: 20 Hz-20 kHz
- Nabíjecí napětí: DC 5 V
- Citlivost: 100 dB+/-3 dB
- Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
- Doba přehrávání: 60 hodin (při 70% hlasitosti)
- Frekvenční pásmo: 2,4000 GHz - 2,4835 GHz
- Pracovní frekvence: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
- Jmenovitý příkon: 20 mw
- Maximální výstupní výkon:< 10 dBm
- Provozní teplota: -20 až 60 °C.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. LED indicator
2. Hlasitost+/další skladba
3. tlačítko zapnutí/vypnutí / přehrávání/pauzy
4. Hlasitost-/předchozí skladba
5. Nabíjecí port typu C
6. Port AUX
7. Mikrofon



NABÍJENÍ

1. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu.
2. Během nabíjení bude indikátor LED svítit červeně. Po úplném nabití se indikátor LED automaticky vypne.

JAK ZMĚNIT REŽIM EQ?

V režimu Bluetooth současným stisknutím a podržením tlačítek**„+“** a **„–“** po dobu 2 sekund přepnete ekvalizéru – Pop, Bass, Rock a Vocal.

PÁROVÁNÍ

1. Sluchátka zapněte stisknutím a podržením ovládacího tlačítka On/Off - (3) na sluchátkách po dobu 5-7 sekund.
2. Rozsvítí se indikátor LED zařízení. V režimu párování bude kontrolka LED blikat mezi červenou a modrou barvou.
3. V mobilním zařízení (chytrý telefon/tablet) zapněte připojení Bluetooth.
4. V dostupných bezdrátových zařízeních na mobilním zařízení vyberte „PowerLocus P7“.

FUNKCE

Sluchátka můžete ovládat tlačítky na sluchátkách. Podívejte se na níže uvedený návod

Přehrát / pozastavit hudbu	Stiskněte (3)
Zvednutí telefonního hovoru	Krátce stiskněte (3)
Odmítnutí telefonního hovoru	Dlouze stiskněte (3)
Ukončení telefonního hovoru	Krátce stiskněte (3)
Další píseň	Dlouze stiskněte (2)
Předchozí píseň	Dlouze stiskněte (4)
Zvýšit hlasitost	Krátce stiskněte (2)
Snížit hlasitost	Krátce stiskněte (4)

Obnovení továrního nastavení připojení:

Současným podržením tlačítka "-" (4) a tlačítka „+“ (2) po dobu 5-7 sekund se sluchátka odpojí od spárovaného zařízení a kontrolka LED se změní ze stálé MODRÉ na blikající MODRO / ČERVENOU.

Společnost GL Grup-2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus P7 jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

Výrobce baterií: ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO. LTD.
Adresa: 1-3 F, budova 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China

Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy odděleného sběru).

Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemický symbol olova (Pb) se přidává, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Tím, že správně likvidujete tyto výrobky a baterie, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být nevhodným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé spojení se zabudovanou baterií, by tuto baterii měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií a elektrickým a elektronickým zařízením bude zacházeno správně, odevzdejte tyto výrobky po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro všechny ostatní baterie si prosím prohlédněte oddíl o tom, jak se bezpečně vyjměte baterii z výrobku. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na místním úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

NEBEZPEČÍ!
Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na úspornou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Pozor zejména v následujících případech: - Při používání přístroje v blízkosti umyvadla nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby zařízení nespadlo do umyvadla nebo nádoby naplněné vodou - Při používání zařízení za deště nebo sněžení nebo ve vlhkém prostředí. Dotýkáte-li se přístroje mokrýma rukama nebo vložíte-li přístroj do kapsy vlhkého předmětu či oblečení, může dojít k promočení zařízení. Nikdy nezasunujte zástrčku USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokrý. Pokud je zástrčka USB zasunuta, když je zařízení nebo nabíjecí kabel mokrý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nealkoholický nápoj atd.) nebo cizími látkami na jednotce nebo nabíjecím kabelu a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.

Bezpečnostní opatření

NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než DC 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.

Pozor – Magnetická pole

Tento výrobek generuje magnetické pole, které by mohlo způsobit rušení kardiostimulátoru, implantovaných defibrilátorů (ICD) a dalších implantátů. Mezi sluchátky a kardiostimulátorem, implantovanými defbrilátory (ICD) a dalšími implantáty vždy dodržujte vzdálenost alespoň 10 cm/3,94 palce. Pokud jste vybaveni lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor nebo programovatelný zkrat, poraďte se před použitím s lékařem!

Bezpečnostní opatření pro baterie:

Nevystavujte baterie (akumulátor nebo nainstalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, volnému vzduchu a podobně. Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému vybití. Nerozebírejte, neotvírejte ani neskartujte sekundární články nebo baterie. V případě úniku z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k výrobku. Vždy likvidujte v souladu s platnou legislativou.

UPOZORNĚNÍ

1. Výrobek udržujte v suchu; neumisťujte jej na vlhká místa.
2. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla a vysokých teplot. Vysoké teploty mohou způsobit poškození.
3. Uchovávejte zařízení mimo nízké teploty, aby nedošlo k jejich vnitřnímu poškození.
4. Výrobek nerozebírejte.
5. Vyvarujte se upuštění výrobku.
6. Nenabíjejte výrobek déle než 10 hodin.
7. Při nabíjení používejte nabíjecí kabel typu C dodaný s výrobkem.

Vysoký akustický tlak. Riziko poškození sluchu. Neposlouchejte při vysoké hlasitosti delší dobu.

0.05-2 W

Upozornění pro nabíjení!
Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Vyrobeno v Číně