
NAVEE

XT5 Series

Elektrická koloběžka

Uživatelská příručka




www.navee.cz


V4

1. Montáž


- Rozložte sloupek řízení a poté zatlačte rychloupínací páčku dovnitř.



- Namontujte řídítka na sloupek a dbejte přitom na správný směr umístění. Postupujte podle číslovaného pořadí na obrázku a pomocí přiloženého klíče předběžně utáhněte čtyři šrouby. Ujistěte se, že jsou řídítka správně umístěná, a poté šrouby důkladně utáhněte.




- Vyjměte koloběžku z krabice a rozložte stojánek.



- Při skládání nebo rozkládání koloběžky vždy pevně držte řídítka, aby pozice byla stabilní.


2. Nabíjení



- Koloběžka je plně nabitá, když se barva kontrolky na nabíječce změní z červené na zelenou.
- **VAROVÁNÍ:** Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Koloběžku nabíjejte v interiéru a nikdy nabíječku nevystavujte dešti.
- Když je koloběžka vypnutá přibližně jeden měsíc a úroveň nabití baterie klesne pod 30 %, koloběžka se přepne do režimu spánku. V takovém případě nelze koloběžku zapnout. Režim spánku ukončíte a baterii aktivujete, když koloběžku budete alespoň tři sekundy nabíjet.


3. Aplikace NAVEE

- *Poznámka: Před aktivací bude mít koloběžka z bezpečnostních důvodů rychlostní limit 10 km/h a bude nepřetržitě vydávat zvukový signál. Chcete-li odemknout všechny funkce, aktivujte koloběžku prostřednictvím aplikace NAVEE. Po aktivaci zvukový signál ustane a rychlostní omezení budou zrušena.*




- Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci NAVEE. Poté se zaregistrujte a přihlaste se.

- Zapněte koloběžku; blikající ikona Bluetooth signalizuje, že koloběžka čeká na připojení.





- Otevřete aplikaci NAVEE, klikněte na [Link my device] a podle pokynů proveďte propojení své koloběžky.




- *Poznámka: Funkce se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace nebo firmwaru. Přesné informace najdete v aktuální dokumentaci k vaší koloběžce.*

ODPOJENÍ APLIKACE NAVEE







- V aplikaci NAVEE odeberte připojenou koloběžku. Stiskněte brzdovou páčku zapnuté koloběžky a rychle pětkrát stiskněte tlačítko napájení. Pípnutí potvrdí úspěšný reset.
- *Poznámka: Resetování je možné pouze tehdy, když koloběžka není v pohybu a není uzamčena.*


4. Jak jezdit

PŘED JÍZDOU



- Vždy noste přílbu, chrániče rukou a zápěstí, chrániče kolen, chrániče loktů a další ochranné pomůcky, tím minimalizujete riziko případného zranění.


ROZJÍŽDĚNÍ A ZRYCHLOVÁNÍ



- Postavte jednu nohu na desku a druhou nohou se pomalu odrazte. Jakmile se koloběžka rozjede, postavte obě nohy na desku a jemně stiskněte plyn.
- *Poznámka: Tato elektrická koloběžka je poháněna elektromotorem. Výchozí rychlost při rozjezdu je 3 km/h, což lze změnit v aplikaci NAVEE podle vašich jízdních preferencí.*


ŘÍZENÍ

- Při zatáčení lehce natočte řídítka a nakloňte tělo ve směru zatáčení.



ZPOMALOVÁNÍ A BRZDĚNÍ

- Chcete-li zpomalit, uvolněte plyn a začnete brzdit přitažením brzdové páčky.



PARKOVÁNÍ

Jízdu ukončíte zabrzděním, položením jedné nohy na zem a vystoupením z koloběžky. K zaparkování použijte boční stojánek.

- Neparkujte koloběžku na svahu.
- Ujistěte se, že boční stojánek stojí na rovném povrchu.




5. Aplikace

ZÁMEK BLUETOOTH


- Přejděte do Aplikace > More Features > Bluetooth Lock a vyberte si odemykání pomocí hesla nebo na základě Bluetooth připojení.


ZPŮSOB ODEMYKÁNÍ 1: HESLEM


- Vyberte možnost „Passcode Unlock“ a nastavte čtyřmístný kód (např. 1234). Posunutím v aplikaci koloběžku uzamkněte.




- Chcete-li koloběžku odemknout, zapněte ji a stiskněte jedno z tlačítek blinkru. Na displeji se zobrazí dvouciferné rozhraní: levá číslice označuje pozici číslice hesla (1–4) a pravá číslice ukazuje aktuálně zadanou hodnotu. Pomocí levého a pravého tlačítka blinkru zvyšujte nebo snižujte hodnoty jednotlivých číslic. Zadané číslo potvrďte stisknutím brzdové páčky.








- Zadání kompletního hesla potvrdíte stisknutím tlačítka napájení. Po úspěšném odemknutí zazní zvukový signál. Když zadáte nesprávný kód pětkrát, koloběžka se zablokuje. K odblokování použijte aplikaci.




ZPŮSOB ODEMYKÁNÍ 2: POMOCÍ BLUETOOTH

- *Poznámka: Než tuto funkci aktivujete, nastavte si v aplikaci digitální přístupový kód.*



- V aplikaci povolte odemykání pomocí Bluetooth připojení.




- Vypněte koloběžku a umístěte mobil mimo dosah Bluetooth; motor koloběžky se automaticky zablokuje. Chcete-li koloběžku odemknout, zapněte ji, přibližte k ní telefon a poté stiskněte brzdovou páčku nebo v aplikaci NAVEE odemkněte přejetím prstu.
- *Poznámka: Tato funkce spotřebovává energii baterie. Používejte ji s rozvahou.*

NAPLÁNOVANÉ NABÍJENÍ


- V aplikaci NAVEE zapněte funkci plánovaného nabíjení a nastavte plán nabíjení.
- *Poznámka: Jedná se o jednorázovou funkci. Odpojením nabíječky se plánované nabíjení zruší.*



- Připojte nabíječku ke koloběžce. Jakmile nastane nastavený čas, koloběžka vydá zvukový signál a nabíjení se spustí automaticky.



- K okamžitému nabíjení deaktivujte v aplikaci funkci „Plánované nabíjení“ nebo znovu připojte adaptér a spusťte nabíjení ručně.




NAJDI ZAŘÍZENÍ APPLE (JEN PRO IOS UŽIVATELE)

- Ujistěte se prosím, že na vašem iPhonu nebo iPadu je nainstalován systém iOS 14.5 nebo novější.


PÁROVÁNÍ

- Otevřete aplikaci NAVEE, přejděte do sekce „More Features > Find My“ a funkci zapněte. Budete přesměrováni do funkce „Najít“, kde dokončíte spárování. Klepněte na ikonu „+“ a poté vyberte možnost „Add Other Item“. Postupujte podle pokynů na obrazovce a spárujte koloběžku.
- *Poznámka: Spárování vydrží 10 minut. Chcete-li hledat znovu, zapněte znovu funkci v aplikaci NAVEE.*




VYPNUTÍ FUNKCE

- Otevřete aplikaci NAVEE, přejděte do části More Features > Find My a tuto funkci deaktivujte. Otevřete aplikaci Find My, vyhledejte koloběžku a odeberte ji ze seznamu.



JAK NAJÍT SÉRIOVÉ ČÍSLO

- Když je koloběžka již spárována prostřednictvím aplikace Find My, stiskněte plynovou páčku až na doraz a třikrát stiskněte brzdovou páčku. Sériové číslo koloběžky se zobrazí v aplikaci Find My.



PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

- Použití označení „Works with Apple“ znamená, že daný produkt byl navržen tak, aby fungoval výhradně s uvedenou technologií, a že výrobce produktu potvrdil, že splňuje specifikace a požadavky sítě Apple Find My. Společnost Apple nenese odpovědnost za fungování tohoto zařízení, používání tohoto produktu ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.
- Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána na základě licence.

6. Specifikace

XT5 MAX

Rozměry (D × Š × V)	1350 × 630 × 1450 mm
Skládací mechanismus	Snadno skládací (jedním tlačítkem)
Čistá hmotnost	33 kg
Max. nosnost	150 kg
Jmenovitý výkon	700 W
Špičkový výkon	2200 W
Max. rychlost	25 km/h
Max. stoupání	32 %
Osvětlení	Přední světlo + směrovky + brzdové světlo
Aplikace	NAVEE APP
Tlumiče	Přední a zadní pružinově tlumené odpružení se středovým uchycením ramen
Max. dojezd	110 km
Dojezd s přídavnou baterií	160 km
Baterie	46,8 V, 19,2 Ah, 899 Wh
Doba nabíjení	Standardní: 5 h Rychlé nabíjení: 2–2,5 h
Pneumatiky	12palcové bezdušové terénní pneumatiky
Brzdy	Trojitý brzdový systém: Dvojité kotoučové brzdy + EABS

Ochrana	IPX6
TCS	Ano
Bluetooth	Ano

XT5 PRO

Rozměry (D × Š × V)	1350 × 630 × 1450 mm
Skládací mechanismus	Snadno skládací (jedním tlačítkem)
Čistá hmotnost	34,8 kg
Max. nosnost	150 kg
Jmenovitý výkon	700 W
Špičkový výkon	2200 W
Max. rychlost	25 km/h
Max. stoupání	32 %
Osvětlení	Přední světlo + směrovky + brzdové světlo
Aplikace	NAVEE APP
Tlumiče	Přední a zadní pružinově tlumené odpružení se středovým uchycením ramen
Max. dojezd	75 km
Baterie	46,8 V, 12,75 Ah, 597 Wh
Doba nabíjení	Standardní: 5 h Rychlé nabíjení: 2–2,5 h
Pneumatiky	12palcové bezdušové terénní pneumatiky
Brzdy	Trojitý brzdový systém: Dvojité kotoučové brzdy + EABS
Ochrana	IPX6
TCS	Ano
Bluetooth	Ano

- *Maximální dojezd je měřen při plném nabití, zatížení 75 kg, teplotě 25 °C a konstantní rychlosti 15 km/h.*



STABLECAM s.r.o.
Doubravice 110 | 533 33 Pardubice
+420 770 333 146
e-mail: info@stablecam.com
www.stablecam.com