JOVS

Instagram
JOVS_CZSK

Uživatelská příručka

Produkt sestavte a používejte v souladu s „Návodem k použití". Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na online zákaznický servis.

Nebezpečí:	Nesprávná obsluha může vést k úrazu.
Varování:	Nesprávná obsluha může vést k nebezpečí.
Upozornění:	Nesprávná obsluha může vést k ohrožení bezpečnosti osob nebo k poškození majetku.

Nebezpečí

- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vany naplněné vodou, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob.
- Tento přístroj není určen pro děti.
- Osoby (včetně dětí), které nemají příslušné zkušenosti a znalosti, musí tento výrobek používat, čistit a udržovat pod dohledem a vedením svých opatrovníků.
- Udržujte výrobek a napájecí adaptér v suchu.
- Pokud je výrobek poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a nedotýkejte se žádných vnitřních částí, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přímo na oči.
- Nepoužívejte s ucpaným větracím otvorem, aby nedošlo k poruše produktu a požáru.
- Nepoužívejte s ucpaným větracím otvorem, aby nedošlo k poruše produktu a požáru.
- Vzhledem k nedostatku údajů o používání produktu u dětí mladších 15 let dbejte na to, aby se děti mladší 15 let nedostaly k tomuto produktu, a při obsluze přístroje jej udržujte mimo dosah dětí mladších 15 let.

Varování

- Neumisťujte světelný výstup do blízkosti předmětů, které se snadno demagnetizují, aby nedošlo k poruše nebo poškození produktu.
- Nevystavujte záření oděvy, vlasy a jiné předměty, aby nedošlo k poranění.
- Nepoužívejte na domácí zvířata, aby nedošlo k poranění.
- Nepoužívejte tento produkt v okolí očí, aby nedošlo k poškození zraku.
- Pokud rozdíl teplot mezi provozním prostředím dosáhne více než 20 stupňů (z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo naopak), vypněte přístroj a nechte jej před použitím asi 2 hodiny odstát.
- Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů (včetně rozprašovačů, čerpacích stanic atd.), které mohou způsobit nebezpečí, jako je požár, úraz elektrickým proudem atd.
- Okolní teplota tohoto zařízení na odstranění chloupků je 0–40 °C, před použitím se ujistěte, že je pokojová teplota vhodná.
- Nedotýkejte se světelného výstupu ihned po použití, protože světelný výstup generuje teplo, které může snadno způsobit popáleniny.
- Nevystavujte produkt dlouhodobě slunečnímu záření nebo UV záření, které by mohlo produkt vážně poškodit.
- Pokud po zapnutí napájení nefunguje vestavěný ventilátor (neslyšíte bzučení), nepoužívejte jej, aby nedošlo k poruše produktu.
- Při používání tohoto produktu se nedoporučuje používat jej po dlouhou dobu. Používejte jej maximálně 1 hodinu a před dalším použitím jej vypněte na alespoň 10 minut.

Upozornění

- Pokud pokožka v místě depilace není suchá a čistá, ovlivní to účinek použití a může také způsobit, že zařízení nebude blikat nebo bude blikat náhodně.

- Prosím, používejte různé úrovně intenzity výkonu pro různé části těla podle vašich potřeb. Začněte prosím od první úrovně a postupně zvyšujte (podle vašeho vlastního použití a snášenlivosti pokožky);
- Nepoužívejte antiperspiranty ihned po ozařování podpaží;
- Pravidelně čistěte výstup světla, aby to neovlivnilo používání produktu;
- Po použití prosím otřete chloupky a produkty péče o pokožku připojené k epilátoru, abyste předešli selhání produktu a poškození pokožky během dalšího použití;
- Pokud je pokožka po použití mírně horká a zarudlá, je to normální jev. Můžete zapnout funkci chlazení pro zmírnění nepohodlí pokožky;
- Po zapnutí produktu jej nedoporučujeme nechávat bez dozoru, proto jej prosím ihned po použití vypněte;
- Vyčistěte pokožku, abyste se ujistili, že povrch pokožky je bez zbytků chloupků, zcela suchý a bez mastných látek;
- Do 48 hodin po odstranění chloupků se vyhněte přímému ultrafialovému záření na depilované oblasti;
- Nedoporučuje se odstraňovat bílé nebo šedivé chloupky;
- Netřeste produktem prudce;
- Nevytahujte zástrčku přímo ze zásuvky bez vypnutí přístroje, abyste předešli poškození.

Před použitím

Před a po depilaci nevystavujte pokožku slunečnímu záření.

Před depilací pokožku ohlte a očistěte (nepoužívejte chemické metody depilace).

Nepoužívejte v tmavém prostředí.

Nepoužívejte na přímém slunci, aby nedošlo k poruše přístroje.

Při prvním použití začněte s nejnižší intenzitou.

Při používání přístroje noste ochranné brýle.

S produktem nehýbejte a netřeste s ním.

Hlavici epilátoru lze otáčet o 330° doleva a doprava a během depilace jí lze otočit do pohodlnějšího úhlu.

Nevhodné osoby a situace

- Ženy v těhotenství, kojící ženy nebo ženy v menstruačním období; osoby s jizvami na těle, cukrovkou, slabou pokožkou a pokožkou citlivou na světlo by přístroj neměly používat;

- Závažné srdeční onemocnění, středně těžká až těžká hypertenze, zhoubný nádor, folikulitida, infekční kožní onemocnění, popáleniny kůže a poruchy antikoagulace jsou zakázány;
- Nepoužívejte, pokud máte abnormální metabolismus kolagenu, včetně jizev a špatného hojení ran v anamnéze;
- Nevhodné pro pacienty s cévním onemocněním, jako jsou křečové žíly a vazodilatace v místě ozařování;
- Nepoužívejte, pokud je pokožka citlivá na světlo a náchylná k vyrážkám nebo alergiím;
- Nepoužívejte, pokud je místo ozáření infikováno herpesem, kožními lézemi, hematomem atd.
- Nepoužívejte u onemocnění, která potlačují imunitní reakci (včetně infekce HIV, lupus erythematosus, porfyrie atd.).
- Je kontraindikováno u všech pacientů s krvácením a je kontraindikováno vnější použití izotretinoinu, ovocné kyseliny AHA, kyseliny salicylové (BHA) nebo kyseliny azelaové;
- Pokud jste podstoupili chemické odstranění chloupků během posledních 30 dnů, používejte s opatrností. Používejte s opatrností, pokud jste v posledních 7 dnech použili produkty na bělení pokožky nebo kosmetiku obsahující vitamin A;
- Nepoužívejte současně s éterickými oleji. Ujistěte se, že pokožka na exponovaných místech je čistá, suchá a bez krémů, lubrikantů a jiných kosmetických přípravků;
- Je zakázáno užívat aspirin, imunosupresiva, izotretinoin a jiné léky. Osoby, které nedávno užívaly léky citlivé na světlo (např. tetracyklin, sulfonamid atd.), mají použití zakázáno;
- V případě poškození pokožky slunečním zářením (spálení) počkejte, až se pokožka zotaví, a nepoužívejte přípravek na citlivých místech, jako jsou sliznice.
- Je přísně zakázáno používat tento přípravek na jakékoli nezhojené rány a nedoporučuje se pro pacienty s hirsutismem. (V případě potřeby se před použitím poraďte se svým lékařem.)

Nepoužívejte na následujících částech těla

1/ Ústní dutina, genitálie, sliznice atd.	6/ Skvrny a mateřská znaménka
2/ Plastická chirurgie, operační rány	7/ Obočí, vlasy
3/ Ohryzek	8/ Uši
4/ Oční bulvy, oční víčka, oblast kolem očí	9/ Bradavky, dvorce
5/ Oblast s okně	10/ Uvnitř pupku
	11/ Velké žíly
	12/ Tetování, body painting

(Poznámka: Tento seznam není kompletní. Pokud si nejste jisti, zda můžete tento produkt používat, doporučujeme vám poradit se s lékařem.)

Parametry produktu

Specifications	
Název produktu	JOVS Venus Pro II - IPL přístroj na odstraňování chloupků
Model	JR5-E
Oblast vyzařování světla	3.5cm²
Vlnová délka	590-1200nm
Napájecí adaptér	Vstup :100-240V~50/60Hz,1.5A Výstup :24V ⎓ 2.5A

Struktura produktu

Název součásti



①Výstup vzduchu
②Safírový povrch
③Výstup světla
④Logo
⑤ Tlačítko blikání světla
(Dlouhým stisknutím tlačítka blikání světla na 3 sekundy přepnete do režimu automatického blikání)

Název součásti



①Knoflík pro nastavení úrovně intenzity
② Indikátor používání
③Stav režimu
④Přepínač režimu nepřetržitého blikání
⑤Přepínač režimu chlazení
⑥Tlačítko přepínání režimů

6 režimů

Pro lepší účinek a pohodlí při odstraňování chloupků použijte režim odpovídající dané části těla.

Přípravy před použitím

1. Důkladně očistěte pokožku, aby byla bez chloupků, zcela suchá a bez zbytků mastných látek (zbytky jako esence a vodní emulze).
2. Ujistěte se, že výstup světla je bez prachu, chloupků a jiných nečistot a není poškozený ani abnormální. Pokud jsou na něm nečistoty, očistěte je, aby nedošlo k poruše produktu, zhoršení jeho kvality a poškození pokožky.
3. Před použitím zařízení na odstranění chloupků proveďte kožní test a po 2 hodinách zkontrolujte stav pokožky. Pokud v ozařované oblasti nejsou žádné abnormality, můžete produkt bez obav používat.

Podle níže uvedené tabulky určete, jaká intenzita světla je vhodná pro vaši barvu pleti a vlasů.

Tipy: Umístěte šablony z rychlého návodu na vaši pokožku, abyste porovnali jejich barvu s odstínem vaší pleti. V případě bolesti nebo nepohodlí snižte úroveň intenzity; osobám s tmavší pletí doporučujeme používat nižší intenzitu světla.

Tabulka referenčních hodnot intenzity (karta barev pleti)

Barva pleti / Barva vlasů						
Tmavě blond/ Světle hnědá	1-6	1-6	1-5	1-4	×	×
Hnědá	1-6	1-6	1-5	1-5	×	×
Tmavě hnědá	1-6	1-6	1-5	1-5	×	×
Černá	1-6	1-6	1-6	1-5	×	×

(Poznámka: Typ pleti označený symbolem „X" není pro tento produkt vhodný)

Poznámka: Bílá, šedá, červená a blond barva vlasů nejsou pro tento produkt vhodné

Poznámka: Z důvodu rozdílů může vaše pokožka reagovat odlišně v závislosti na době expozice/přetřesení

Test na pokožce

Pokud použijete tento produkt poprvé nebo jste se nedávno opalovali, proveďte kožní test na každé oblasti, kterou chcete depilovat, abyste určili správné nastavení intenzity světla pro každou část těla, například test na rukou.

1. Odstraňte chloupky z oblasti, kterou chcete testovat.
2. Vyberte režim pro ruce, 1. úroveň intenzity a přiložte světelný výstup přístroje k pokožce, aby došlo k 1 záblesku světla. Světelný výstup přístroje k pokožce, aby došlo k 1 záblesku světla.
3. Nastavte energii na úroveň 2 a posuňte přístroj po pokožce do další polohy pro test záblesku světla;
4. Poté postupně zvyšujte úroveň energie pro testy záblesku světla a určete vhodnou úroveň energie podle stavu pokožky;
(Poznámka: Po 2 hodinách testování pokožky, abyste se ujistili, že nedochází k žádným abnormalitám, můžete pokračovat v používání úrovně, kterou považujete za vhodnou. Pokud se objeví zarudnutí, snižte úroveň).

Návod k použití

Kroky odstraňování chloupků:

01
Pomocí žiletky odstraňte a očistěte chloupky v oblasti, která má být ošetřena.

02
Připojte napájení, zařízení se rozsvítí, jakmile je napájení detekováno.

03
Zapněte horní knoflík a nastavte jej na úroveň 0. Doporučujeme porovnat kartu barev pleti a vybrat úroveň. Při prvním použití doporučujeme začít s úrovní 1 a vybrat vhodnou úroveň pro odstranění chloupků.

04
Nasaďte si ochranné brýle a přiložte hlavici lampy svisle na pokožku. Stisknutím tlačítka blesku spustíte proces odstraňování chloupků. Přístroj nebude vyzařovat světlo, pokud je hlavice lampy trupu přiložena k pokožce. (Dlouhým stisknutím tlačítka pro vyzařování světla po dobu 3 sekund bez přiložení k pokožce nebo dotykem režimu blikání můžete provést klouzavé blikání).

05
Přepněte do odpovídajícího režimu těla a poté vyměňte odpovídající hlavici filtru (na horní části hlavice filtru je vyryta malá ikona odpovídajícího režimu). Poznámka: Pokud používáte bez hlavice filtru, můžete jej použít jako kelímek ledového obkladu, abyste dosáhli synchronizace odstraňování ledu a zmírnili pálení pokožky.

Kroky k omlazení pleti:

01
Přepněte do režimu „SR", světlo se rozsvítí.

02
Připojte odpovídající hlavici pro omlazení pleti SR, umístěte hlavici lampy svisle blízko k pokožce a postupujte stejně jako při odstraňování chloupků (krok 5).

Poznámka: Při použití ihned po depilaci se doporučuje, aby úroveň intenzity nebyla vyšší než 2, pro každodenní péči lze energii nastavit podle tolerance vaší pokožky.

Pokud není používán žádný režim, zařízení se po 5 minutách automaticky vypne a po 30 minutách nepřetržitého provozu bude zařízení vynuceně vypnuto. Po vypnutí bude ventilátor pracovat po dobu 30 sekund, aby se rozptýlilo teplo. Během zpožděného provozu ventilátoru neodpojujte napájecí zdroj.

Péče po použití

- Doporučuje se vyhnout se kontaktu s vodou po dobu 6 hodin po depilaci a poté použít hydratační krém na ošetřenou oblast.
- Po depilaci nepoužívejte parfémy, masky a kosmetické přípravky obsahující peelingové částice.
- Po dobu 48 hodin po depilaci se vyhýbejte vystavení UV záření a v případě potřeby použijte opalovací krém.
- Během depilace není povoleno umělé opalování.
- Pokud po depilaci potřebujete plastickou operaci (pouze v oblasti depilace), poraďte se se svým lékařem.
- V případě nepříjemných pocitů přestaňte tento produkt používat a poraďte se s lékařem.

Frekvence používání

Časové období	1. až 4. týden	5. až 8. týden	Po 8. týdnu
Frekvence použití	Používejte 3–4krát týdně	Používejte 2–3krát týdně	Jednou za půl měsíce nebo, jednou za měsíc

※ Používejte jej několikrát podle následného růstu chloupků. U odolných chloupků lze úroveň a frekvenci použití odpovídajícím způsobem zvýšit, což se liší u jednotlivých osob.

Čištění a údržba

Aby bylo zajištěno co nejlepší využití a nejdelší životnost produktu, prosím, vyčistěte produkt před a po každém odstranění chloupků, aby se zabránilo dlouhodobému hromadění chloupků a prachu.

1. Před čištěním musí být zařízení vypnuto, odpojeno od napájení a ponecháno vychladnout.
2. Zkontrolujte výrobek, zejména okénko pro vyzařování světla a čistě tělo. Ujistěte se, že jsou všechny čisté.

3. Tento výrobek a jeho příslušenství nemyjte pod tekoucí vodou ani v myčce nádobí.
4. K čištění výrobku nepoužívejte ocelové kuličky, abrazivní čistící prostředky (zubní pastu atd.) ani žíravé kapaliny (benzin, motorový olej, aceton) atd.

※ **Poznámka: Pokud již nelze vyčistit okénko propouštějící světlo, přestaňte tento výrobek používat.**

Product Disposal
Při likvidaci výrobku jej nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do určeného recyklačního centra, aby byla zajištěna lepší ochrana životního prostředí.

Časté problémy a jejich řešení

V této kapitole jsou popsány problémy, které se mohou vyskytnout při používání tohoto výrobku. Pokud nelze problém vyřešit pomocí níže uvedených informací, obraťte se na zákaznické centrum ve vaší zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nespustí se	Není připojeno napájení	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k elektrické zásuvce.
Nesvítí kontrolka	Záleží na tom, zda je teplota hlavice hlavní jednotky a trupu příliš vysoká a zda je hlavice hlavní jednotky nezačne blikat kontrolka.	Před použitím počkejte, až se přístroj přirozeně ochladí, a držte hlavici přístroje blízko pokožky, dokud

Problém	Možná příčina	Řešení	
Kontrolka provozu nesvítí	Výrobní vada	Zkontrolujte, zda napájení funguje správně, opravte nebo okamžitě vraťte výrobek.	
Při blikání se objevuje zápach	Filtr je znečištěný a na povrchu těla zůstávají chlupy	Otřete filtr, ohlte chlupy nebo snižte intenzitu světla	
Nesnesitelná bolest během odstraňování chloupků	Ošetřovaná oblast není oholená	Před použitím tohoto produktu ohlte chloupky z ozařované oblasti. Pokud holení způsobuje podráždění kůže, počkejte, než se pokožka zotaví, a poté můžete přístroj použít.	
	Oblast odstraňování chloupků není vhodná pro použití tohoto produktu.	Nepoužívejte tento produkt kolem očí, vnitřních stydlých pysků, pochyv, konečníku, bradavek a dvorce. Muži by tento produkt neměli používat na bouřku.	
	Intenzita světla je příliš vysoká.	Snižte intenzitu světla na pohodlnou úroveň.	
	Okénko vyzařující světlo je poškozené.	Ihned kontaktujte svého prodejce ohledně opravy nebo výměny.	
Po odstraněn i chloupků se oblast, kde byly chloupky odstraněn y, zčervená.	Chlazení není zapnuté.	Stiskněte tlačítko ledu, aby se zapnula funkce chlazení.	
	Mírné zarudnutí je normální, neškodné pro tělo a brzy odezní.	Přestaňte produkt používat na 48 hodin a použijte jej až po odeznění příznaků. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na zákaznický servis.	

Pokud dojde k neobvyklé situaci nebo nelze problém odstranit, kontaktujte váš svého prodejce. Uschovejte si nákupní fakturu a záruční list pro pozdější servis produktu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Společnost JOVS nese výhradní odpovědnost za revizi a vysvětlení příručky a vynakládá maximální úsilí, aby zajistila správnost obsahu příručky. Obsah tohoto dokumentu byl pečlivě zkontrolován.

Poznámky

V případě tiskových chyb nebo opomenutí si společnost vyhrazuje právo na konečný výklad v rozsahu povoleném zákonem. Současně si společnost vyhrazuje právo na vylepšení a revizi produktu a příručky. Struktura produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Některé obrázky v této příručce jsou pouze schematické diagramy pro informaci. Pokud obrázek neodpovídá skutečnému produktu, má přednost skutečný produkt.

Za normálních podmínek použití popsaných v této příručce je doba životnosti tohoto produktu 2 roky. Během této doby, životnosti prostřednictví 10 let. Během této doby, bude poskytnuta servisní podpora, jak je stanoveno ve zákonech. Doba životnosti z hlediska ochrany životního prostředí.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy
Prohlášení o souladu s předpisy EU:
Infinite Reach Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.jovs.com/

Kontaktní adresa pro EU:
TYGOTEC s.r.o., Studeňeves 138, 27379 Studeňeves, Česká Republika
info@tygotec.eu

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM - Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být zlikvidovány s jinými domácími odpady. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být v důsledku nesprávné likvidace produktu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.