PowerLocus

Open Ear Headphones User Manual

Free X | Momo

For Support: info@powerlocus.com

EN: PLEASE CHARGE THE CASE FULLY BEFORE FIRST USE, OTHERWISE THE EARPHONES WILL NOT FUNCTION PROPERLY!

DE: BITTE LADEN SIE DAS GEHÄUSE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF, DA DIE KOPFHÖRER SONST NICHT RICHTIG FUNKTIONIEREN!

FR: VEUILLEZ CHARGER COMPLÈTEMENT LE BOÎTIER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, SINON LES ÉCOUTEURS NE FONCTIONNERONT PAS CORRECTEMENT!

IT: SI PREGA DI CARICARE COMPLETAMENTE LA CUSTODIA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, ALTRIMENTI GLI AURICOLARI NON FUNZIONERANNO CORRETTAMENTE!

ES: CARGUE EL ESTUCHE COMPLETAMENTE ANTES DEL PRIMER USO, DE LO CONTRARIO LOS AURICULARES NO FUNCIONARÁN CORRECTAMENTE

NL: KOKER VOLLEDIG OPLADEN ALVORENS EERSTE GEBRUIK, ANDERS ZULLEN DE OORTJES NIET JUIST WERKEN!

SV: LADDA FODRALET HELT FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN, ANNARS FUNGERAR INTE HÖRLURARNA SOM DE SKA!

CZ: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM POUZDRO PLNĚ NABIJTE, JINAK SLUCHÁTKA NEBUDOU SPRÁVNĚ FUNGOVAT!

SK: PRED PRVÝM POUŽITÍM PUZDRO ÚPLNE NABITE, INAK SLÚCHADLÁ NEBUDÚ FUNGOVAŤ SPRÁVNE!

PL: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY CAŁKOWICIE NAŁADOWAĆ ETUI, W PRZECIWNYM WYPADKU SŁUCHAWKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO!

HU: KÉRJÜK, HOGY AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE FEL A TOKOT TELJESEN; ELLENKEZŐ ESETBEN A FÜLHALLGATÓ NEM MEGFELELŐEN FOG MŰKÖDNI!

RO: VĂ RUGĂM SĂ ÎNCĂRCAȚI COMPLET CARCASA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, ÎN CAZ CONTRAR CĂȘTILE NU VOR FUNCȚIONA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR!

BG: МОЛЯ, ЗАРЕДЕТЕ КЕЙСА НАПЪЛНО ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЛУШАЛКИТЕ НЯМА ДА ФУНКЦИОНИРАТ ПРАВИЛНО!


GR: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΘΗΚΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ.

Technical Specifications/ Technische Daten/ Caractéristiques techniques/Specifiche tecniche /Especificaciones Técnicas /Technische specificaties/Tekniska specifikationer/Technické specifikace/ Technické špecifikácie/Dane techniczne/Műszaki adatok /Specificații tehnice/Технически спецификации/Τεχνικές προδιαγραφές

Bluetooth Version: 5.4
Bluetooth Mode Protocol: HFP, A2DP, AVRCP
Operating Distance: 10 Meters
Frequency Response: 20Hz-20.000Hz
Maximum Output Power: < 10dBm
Rated Power Consumption: 20mW
Product weight (incl. charging case) ~ 70.5g
Bluetooth operating frequency: 2.4-2.480GHz
Maximum headphone power: 5mW
Bluetooth power class: 2
Operating temperature: 0~40℃

1.Charging/Aufladen/Charge/Ricaricare/Cargando/Laddning/Nabíjení/ Nabíjanie/Ładowanie/Încărcare/Φόρτιση

EN: When the charging case is charging, the LED will be constantly on. When fully charged, the LED will disappear.
DE: Während des Ladevorgangs leuchtet die LED konstant. Bei vollständiger Ladung erlischt die LED.
FR: Lorsque le boîtier de charge est en charge, la LED sera allumée en permanence. Une fois la charge terminée, la LED disparaît.
IT: Quando la custodia di ricarica è in carica, il LED sarà costantemente acceso. Quando è completamente carico, il LED scomparirà.
ES: Cuando el estuche de carga se esté cargando, el LED estará encendido constantemente.
Cuando esté completamente cargado, el LED desaparecerá.
NL: Wanneer de oplaadcase wordt opgeladen, brandt de LED constant.
Wanneer volledig opgeladen, zal de LED verdwijnen.
PL: Podczas ładowania etui ładującego dioda LED będzie świecić światłem ciągłym. Po pełnym naładowaniu dioda LED zniknie.
EL: Όταν η θήκη φόρτισης φορτίζει, το LED θα είναι συνεχώς αναμμένο. Όταν φορτιστεί πλήρως, το LED θα εξαφανιστεί.
BG: Когато кейсът за зареждане се зарежда, светодиодът ще свети постоянно. Когато е напълно зареден, светодиодът ще изчезне.
RO: Când carcasa de încărcare se încarcă, LED-ul va fi aprins constant. Când este complet încărcat, LED-ul va dispărea.
CZ: Když se nabíjecí pouzdro nabíjí, LED bude trvale svítit. Po úplném nabití LED dioda zmizí.
SK: Keď sa nabíjacie puzdro nabíja, LED bude stále svietiť. Po úplnom nabití LED dióda zmizne.
HU: A töltőtok töltése közben a LED folyamatosan világít. Amikor teljesen fel van töltve, a LED eltűnik.
SV: När laddningsfodralet laddas kommer lysdioden att lysa konstant. När den är fulladdad försvinner lysdioden.



2.Wearing/Tragen/Utilisation/Utilizzo/Uso/Dragen/ Bärande/Nošení/Nosenie/Zakładanie/Viselés/Purtarea/ Поставяне/Εφαρμογή



3.Bluetooth Pairing/Bluetooth Kopplung/Connexion Bluetooth/Accoppiamento Bluetooth/Emparejamiento del Bluetooth/Bluetooth koppling/Párování Bluetooth/ Párovanie Bluetooth/Párovanie Bluetooth/ Parovanie Bluetooth/A Bluetooth párosítása/Asocierea prin Bluetooth/Сдвояване чрез Bluetooth/Σύνδεση Bluetooth



4.Function/Funktionen/Fonctionnement/Funzioni/ Funciones/Functies/Funktioner/Funkce/Funkcie/Funkcje /Funkciók/Funcții/Функции/Λειτουργίες


EN: Tap 1 time to answer incoming call
DE: Tippen Sie 1 Mal, um eingehende Anrufe anzunehmen
FR: Appuyez 1 fois pour répondre à un appel
IT: Premere 1 volta per rispondere alla chiamata in arrivo
ES: Toque 1 vez para responder a una llamada entrante
NL: 1 keer drukken om een inkomende oproep te beantwoorden
SV: Tryck 1 gång för att besvara inkommande samtal
CZ: Klepněte 1x pro přijetí příchozího hovoru
SK: Klepnite 1x pre prijatie prichádzajúceho hovoru
PL: Stuknij 1 raz, aby odebrać połączenie przychodzące
HU: Bejövő hívás fogadásához koppintson egyszer
RO: Apăsați 1 dată pentru a prelua un apel
BG: Докоснете 1 път, за да отговорите на входящо повикване
GR: Πατήστε 1 φορά για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση



EN: Tap 2 times to play/pause
DE: Tippen Sie 2 Mal für Wiedergabe/Pause
FR: Appuyez 2 fois pour lecture/pause
IT: Premere 2 volte per riprodurre/mettere in pausa
ES: Toque 2 veces para reproducir/pausar
NL: 2 keer drukken voor afspelen/ pauzeren
SV: Tryck 2 gånger för att spela/pausa
CZ: Klepněte 2x pro spuštění / pozastavení přehrávání
SK: Klepnite 2x pro spustenie / pozastavenie prehrávania
PL: Stuknij 2 razy, aby włączyć/wstrzymać odtwarzanie
HU: Lejátszáshoz és leállításhoz koppintson kétszer
RO: Apăsați de 2 ori pentru redare/pauză
BG: Докоснете 2 пъти за възпроизвеждане/пауза
GR: Πατήστε 2 φορές για αναπαραγωγή/παύση



EN: Tap 3 times to change to next song
DE: Tippen Sie 3 Mal, um zum nächsten Titel zu wechseln
FR: Appuyez 3 fois pour la musique suivante
IT: Premere 3 volte per passare al brano successivo
ES: Toque 3 veces para cambiar a la siguiente canción
NL: 3 keer drukken voor volgend liedje
SV: Tryck 3 gånger för att byta till nästa låt
CZ: Klepněte 3x pro přehrání následující skladby
SK: Klepnite 3x pre prehranie nasledujúcej skladby
PL: Stuknij 3 razy, aby przejść do następnej piosenki
HU: A következő dal lejátszásához koppintson háromszor
RO: Apăsați de 3 ori pentru a trece la melodia următoare
BG: Докоснете 3 пъти, за да преминете към следващата песен
GR: Πατήστε 3 φορές για να μεταβείτε στο επόμενο μουσικό κομμάτι



EN: Tap 1 time to increase the Volume
DE: Tippen Sie 1 Mal, um die Lautstärke zu erhöhen
FR: Appuyez 1 fois pour augmenter le volume
IT: Premere 1 volta per aumentare il volume
ES: Toque 1 vez para aumentar el Volumen
NL: 1 keer drukken om volume hoger te zetten
SV: Tryck 1 gång för att öka volymen
CZ: Klepněte 1x pro zvýšení hlasitosti
SK: Klepnite 1x pre zvýšenie hlasitosti
PL: Stuknij 1 raz, aby zwiększyć głośność
HU: Az erősítő hangerő növeléséhez koppintson egyszer
RO: Apăsați 1 dată pentru a mări volumul
BG: Докоснете 1 път, за да увеличите силата на звука
GR: Πατήστε 1 φορά για να αυξήσετε την ένταση



EN: Tap 1 time to decrease the Volume
DE: Tippen Sie 1 Mal, um die Lautstärke zu verringern
FR: Appuyez 1 fois pour baisser le volume
IT: Premere 1 volta per abbassare il volume
ES: Toque 1 vez para bajar el Volumen



NL: 1 keer drukken om volume zachter te zetten
SV: Tryck 1 gång för att minska volymen
CZ: Klepněte 1x pro snížení hlasitosti
SK: Klepnite 1x pre zníženie hlasitosti
PL: Stuknij 1 raz, aby zmniejszyć głośność
HU: A hangerő csökkentéséhez koppintson egyszer
RO: Apăsați 1 dată pentru a diminua volumul
BG: Докоснете 1 път, за да намалите силата на звука
GR: Πατήστε 1 φορά για να μειώσετε την ένταση



EN

Please Recycle

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems) This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0,004% lead. By ensuring that these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling of the product or the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

LET'S BE SAFE

IT IS IMPORTANT THAT YOU PLEASE READ THIS SECTION COMPLETELY.

To avoid hearing damage, limit the time you use headphones at high volume and set the volume to a save level. The louder the volume, the shorter the safe listening time is. If you experience hearing problems, stop using the unit, stop use immediately and contact PowerLocus. In particular, be careful in the following cases: - When using the unit near a sink or bath container. Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water - When using the unit in the rain or snow, or in humid conditions. If you touch the unit with wet hands, or put the unit in the pocket of a damp article of clothing, the unit may get wet. Electrical shocks may occur when the headphone or charging cable is wet, If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

Safety Precautions

Please DO NOT use adapters more than DC5V 1A! Please use the original cable supplied with the package as different cables could harm the product and void its warranty.

Attention – Magnetic Fields

Magnetic fields are being generated by this product that could cause interference with cardiac pacemaker, implanted defibrillators (ICD) and other implants. Please always maintain at least 10cm/3,94 inch distance between the headphone and the pacemaker, implanted defibrillators (ICDs) and other implants. Check with your doctor if you are unsure if you are fitted with a medical device such as a pacemaker or a programmable shunt!

Safety Precautions for the Batteries:

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time. Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway. Do not dismantle, open, or shred secondary cells or batteries. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product literature for correct charging.

CE

Hereby, GL Group-2015 LTD declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: (powerlocus.com/doc)

Frequency: 2402-2480 MHz
Max radio frequency power: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD,
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIA

For customers in the UK STATEMENT OF COMPLIANCE

Model No.: Free X | Momo

Name and address of the manufacturer's authorized representative: GL GRUP-2015 LTD, Unit J, Hove Technology Centre, Hove BN3 7ES United Kingdom
This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo 5370, Bulgaria
Object of the statement: Wireless Headphones
The object of the statement described above is in compliance with the applicable security requirements in Schedule 1 of SI, 2023 No. 1007
Product Security/Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared:
Defined support period for security updates: 2026-01-01 Additional information:
Note(s): Signed for and on behalf of: GL GRUP 2015 LTD.

Aleksandar Gyuzelkov
General Manager

Dryanovo BG , 2024-06-07
Registered Office: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36,
Dryanovo 5370 , Bulgaria

ISED Canada Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada 's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: this device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Radiation Exposure This equipment complies with Canada radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 0mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration du Canada:

Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempts (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté ou les RSS de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Exposition au rayonnement:

cet équipement est conforme au rayonnement Canada Les Limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôle afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF (CE). Cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 0mm du radiateur de votre corps. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

DE

Bitte recyceln

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte) Dieses Symbol auf dem Produkt, der Batterie oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterien/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit anderer Menschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder der Sicherung von Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur von qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien lesen Sie bitte den Abschnitt zum Thema, wie man die Batterie sicher aus dem Produkt entfernt. Geben Sie die Batterie/den Akku zur Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für Altbatterien/Akkus. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Müllentsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Endverbraucher in Deutschland: Sie nur wiederaufladbare Batterien an einem chemischen Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Hiabeistehen, ob Sie Batterien/Akkus an Ihrer Sammelstelle ab, Wegen Kurzschlussgefahr sollten Sie die USB-Stecker eingesteckt wird, Haut oder Augen in Kontakt kommt, Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, kann es durch Leckage/Lebensmittel, Sie Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf den Kontakten von dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu unnormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

Achtung – Magnetfelder

Dieses Produkt erzeugt Magnetfelder erzeugt, die Störungen bei Herzschrittmachern, implantierten Defibratoren (ICDs) und anderen Implantaten verursachen können, Bitte halten Sie immer mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Herzschrittmacher, implantierten Defibratoren (ICDs) und anderen Implantaten, Fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen!

Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:

Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über einen langen Zeitraum übermäßiger Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Setzen Sie die Batterien nicht extrem niedrigen Temperaturen aus, da das zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann. Sekundärbatterien oder Batterien nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerkleinern. Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, kann es durch Kontakt/Lebensmittel, Sie Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf den Kontakten von dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu unnormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

GEFAHR!

Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit, in der Sie den Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwenden und stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Level ein, Je lauter die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hördauer.

Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können.

Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig: - Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden, Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt, - Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden, Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Gerät nass werden, Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn das Gerät oder das Ladekabel nass ist, Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf den Kontakten des Geräts zu einem Kurzschluss kommen und zu unnormaler Wärmeentwicklung und Beschädigung des Geräts führen.

Gerüten als für die anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterien/Akkus entsprechend den Kapitel über die sichere Entfernung der Batterien/des Akkus. Geben Sie die Batterien/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterien/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Müllentsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Endverbraucher in Deutschland: Sie nur wiederaufladbare Batterien an einem chemischen Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Hiabeistehen, ob Sie Batterien/Akkus an Ihrer Sammelstelle ab, Wegen Kurzschlussgefahr sollten Sie die USB-Stecker eingesteckt wird, Haut oder Augen in Kontakt kommt, Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, kann es durch Kontakt/Lebensmittel, Sie Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf den Kontakten von dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu unnormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

Achtung – Magnetfelder

Von diesem Produkt werden Magnetfelder erzeugt, die Störungen bei Herzschrittmachern, implantierten Defibratoren (ICDs) und anderen Implantaten verursachen können, Bitte halten Sie immer mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Herzschrittmacher, implantierten Defibratoren (ICDs) und anderen Implantaten, Fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen!

Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:

Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über einen langen Zeitraum übermäßiger Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Setzen Sie die Batterien nicht extrem niedrigen Temperaturen aus, da das zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann. Sekundärbatterien oder Batterien nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerkleinern. Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, kann es durch Kontakt/Lebensmittel, Sie Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf den Kontakten von dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu unnormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

GEFAHR!

Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit, in der Sie den Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwenden und stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Level ein, Je lauter die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hördauer.

Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können.

Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig: - Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden, Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt, - Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden, Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Gerät nass werden, Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn das Gerät oder das Ladekabel nass ist, Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf den Kontakten des Geräts zu einem Kurzschluss kommen und zu unnormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen!

Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:

Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über einen langen Zeitraum übermäßiger Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Setzen Sie die Batterien nicht extrem niedrigen Temperaturen aus, da das zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann. Sekundärbatterien oder Batterien nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerkleinern. Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, kann es durch Kontakt/Lebensmittel, Sie Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf den Kontakten von dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu unnormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

DE

Schäden zu vermeiden.
4. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander,
5. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen,
6. Laden Sie das Produkt nicht länger als 10 Stunden,
7. Verwenden Sie zum Aufladen das Typ-C-Ladekabel, das im Lieferumfang enthalten ist.

CE

Hiermit erklärt GL Grup-2015 LTD, dass der kabellose Kopfhörer PowerLocus Free X | Momo den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar (Internetadresse: (powerlocus.com/doc)

Frequenz: 2402 - 2480 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD,
36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO,
BULGARIEN

EN

Hereby, GL Grup-2015 LTD declares that the cordless headset PowerLocus Free X | Momo is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: (powerlocus.com/doc)

Frequency: 2402 - 2480 MHz
Maximum radio frequency power: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD,
36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO,
BULGARIA

FR

Veuillez recycler

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec systèmes de collecte sélective) Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers, Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique, Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004% de plomb, En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine, La recyclage des matériaux contribue également à la préservation des ressources naturelles, Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile qui a un accumulateur intégrée), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement, En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré sera traité correctement, Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation, Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour leur recyclage, Pour toute information sur le recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Pensons à la sécurité

VEUILLEZ LIRE CETTE SECTION DANS SON INTÉGRALITÉ.

Afin d'éviter des dommages de l'audition, limitez le temps d'utilisation du casque au volume maximum et baissez-le à un volume sécurisé, Plus le volume est élevé, moins le l'écoute sera sécuritaire dans la durée,

- Utilisez NE PAS utiliser l'écouteur/les supérieurs à DC5V 1A ! Veuillez utiliser le câble d'origine fourni avec l'emballage, car des câbles différents pourraient endommager le produit et annuler sa garantie,

Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique, Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, débranchez immédiatement de l'utiliser et contactez PowerLocus, Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :

- Lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'un évier ou d'un récipient de liquide, Faites attention à ce que l'appareil ne tombe pas dans l'évier ou un récipient rempli d'eau

- Lors de l'utilisation de l'appareil sous la pluie ou la neige, ou dans des conditions humides,

Si vous touchez l'appareil avec les mains mouillées ou si vous placez l'appareil dans la poche d'un vêtement humide, l'appareil peut être mouillé, N'hésitez jamais la prise USB lorsque le casque ou le câble de chargement est mouillé, S'il le faut, le USB peut entrer alors que l'appareil ou de câble de chargement est mouillé, ce qui peut entraîner un court-circuit peut se produire en raison de liquides (eau du robinet, eau de mer, soda, etc.) ou de corps étrangers sur l'appareil ou le câble de chargement, et provoquer une génération de chaleur anormale, ou un dysfonctionnement,

Attention – Champs magnétiques

Des champs magnétiques sont générés par ce produit qui peuvent provoquer des interférences avec le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et d'autres implants, Veuillez toujours maintenir un distance d'au moins 10 cm entre le casque et le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et autres implants,

Vérifiez auprès de votre médecin avant utilisation si vous êtes équipé d'un dispositif médical tel qu'un pacemaker ou un shunt programmable !

Précautions de sécurité pour les piles :

N'exposez pas les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou autre, pendant une longue période, Ne soumettez pas les batteries à des températures extrêmement basses qui risquent d'entraîner un surchauffe et un emballement thermique, Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquetez pas les piles ou batteries secondaires, En cas de fuite cellulaire, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, En cas de contact, lavez abondamment la zone affectée à l'eau et consultez un médecin, Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation, Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour connaître les instructions de charge appropriées, Jetez toujours correctement,

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1.Gardez le produit au sec, ne le laissez pas dans un endroit où il pourrait se mouiller,
2.Ne pas le laisser au contact direct de la chaleur, ne pas l'exposer à des températures excessives,
3.Ne pas exposer à de basses températures qui peuvent créer des dommages internes,
4.Ne pas démonter le produit,

IT

Riciclare

Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata) Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico, Il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo, Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute che potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie, Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali, Nei casi di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una bat