

Přípravek zvyšující dezinfekční účinky páry. Určen k výhradnímu použití v kombinaci s parním sterilizátorem Polti a přístrojem Cimex Eradicator.

Parní sterilizátor dezinfikuje všechny typy povrchů, které jsou vystaveny riziku kontaminace patogenními organismy, zejména bakteriemi, plísněmi a viry. Pára zahřátá na 180 °C je v kombinaci s přípravkem HPMed skvělým prostředkem k účinnému ničení choroboplodných zárodků i v těch nejobtížněji dostupných místech!

#### **Návod k použití:**

- odšroubujte víčko lahvičky (fig. 1)
- do lahvičky vložte knot (fig. 2) tak, aby byl rovný, vedl středem lahvičky a sahal až na její dno (fig. 3)
- zašroubujte lahvičku do parní pistole tak, aby se druhý konec knotu zasunul do otvoru uvnitř závitů v pistoli (fig. 4)

#### **Upozornění:**

- Nešroubujte lahvičku do závitů parní pistole, aniž by byl v lahvičce umístěn knot.
- Pokud se během používání zařízení nemění množství obsahu lahvičky, znamená to, že byl knot zasunut špatně, nebo se uvnitř lahvičky zkroutil. Vyšroubujte lahvičku z parní pistole a

vložení knotu opakujte podle výše uvedeného postupu.

Přípravek HPMed může být používán v přítomnosti lidí a prošel dermatologickým testováním.

***Přípravek nepožívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima je okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody a navštivte svého lékaře.***

**Složení:** <5 % neiontových tenzidů (aktivní látka). *Odpovídá nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004.*

**Objem:** 2 × 50 ml

Přípravek se prodává v balení po 2 lahvičkách a lze zakoupit pouze on-line na **[www.polti.cz](http://www.polti.cz)** a na uvedených výdejních místech.

Pro více informací nás kontaktujte na:

Výhradní zastoupení POLTI Spa pro Českou a Slovenskou republiku – Michal Roškot-Flex, Ostrovského 365/7 – 150 00 Praha 5-Smíchov – tel.: (+420) 775 413 902 – e-mail: [prodej@polti.cz](mailto:prodej@polti.cz) – [www.polti.cz](http://www.polti.cz)