

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INFRAAUNA VISTA

3/4 LUX / Exclusive / RegenaRay



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI NAŠÍ INFRAAUNU. PROSÍME O ŘÁDNÉ PROSTUDOVÁNÍ TOHOTO MANUÁLU PŘED JEJÍM POUŽITÍM. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO.

ÚVOD

Úvodem bychom Vám chtěli poděkovat za koupi sauny Belatrix a popřát Vám mnoho krásných chvil strávených v naší sauně. Infrasauna Vám pomůže zbavit se přebytečných tuků, snížit množství toxinů v těle, zabavit se obtížně bolesti a komplexně se očistit. Koupi naší sauny si toto vše můžete nyní dopřát v soukromí Vašeho domova, kdykoliv se Vám zachce.

ZDRAVOTNÍ ÚČINKY INFRASAUNY

Zbavení bolesti

Infračervené záření s dlouhým rozsahem urychluje cirkulaci krve a tak dodává více kyslíků do těla. Zvýšený krevní oběh snižuje záněty, potlačuje bolest a urychluje hojení.

Infrasauny mohou být též použity k léčení revmatismu, artritidy a heme-roidů. Zvýšený krevní oběh působí blahodárně také na pleť při léčení kožních problémů jako např. různé ekzémy a akné. Dobrý krevní oběh je klíčem k jemné a hladké pokožce.

Snižování kalorií a tuků

Infračervené záření s dlouhým rozsahem odstraňuje z těla přebytečnou sůl a podkožní tuk. Saunováním spálíte za půl hodiny 600 kalorií oproti 300 kaloriím spálených při půlhodinovém jogingu a 225 kaloriích spálených při půlhodinové jízdě na kole.

Uvolnění těla a mysli

V sauně si můžete navodit příjemnou atmosféru pomocí vestavěného CD přehrávače, poslechem příjemné muziky a zároveň si užívat světelné terapii, kterou v našich saunách nabízíme jako jediní na trhu.

Snížení toxinů a zlepšení pleti


STRUČNÝ POPIS VYBAVENÍ

- kontrolní panel
- ionizátor/ ozonátor
- světelná terapie
- dřevěný kabinet infrasauny - 4 stěny, podlážka, stříška, lavice, podpěra lavice, kryt stříšky
- 2 x čelní zářič

POŽADAVKY NA INSTALACI

- nezapojujte jiné přístroje do zásuvky el. energie společně s Vaší saunou
- při montáži musí být sauna usazena na zemi
- sauna musí být instalována v suché místnosti neskladujte hořlavé a chemické prvky v blízkosti sauny

a) struktura sauny (viz obr. 1)



obr. 1

1 – pravý bok
2 – ovládací panel
3 – přední stěna
4 – dno

5 – vzpěra lavice
6 – lavice
7 – levý bok
8 – zadní stěna

9 – nosná vrchní deska
10 – vrchní deska
11 – elektrický kontrolní panel

INSTALACE

1. umístěte spodní panel, ujistěte se, kde se nachází přední a zadní stěna



2. umístěte zadní stěnu do drážky



3. umístěte levou stěnu sauny



4. umístěte kratší podpěru lavice k levé zadní stěně s topnými prvky a propojte kabely zadní stěny s kabely topných elementů v podpěře lavice a podlahovým topným panelem



INSTALACE

5. umístěte lavice na lišty uchycené na zadní stěně sauny a k podpěře lavice



6. nainstalujte rohový plnospektrální zářič. Propojte konektory a zafixujte pomocí pero-drážkového spoje k zadní stěně



7. umístěte levou stěnu sauny



8. vyrovnejte kratší levou stěnu s podlahkou, ujistěte se že jsou stěny zarovnané. Stěnu nadzvedněte a zaklapněte. Obdobně proveďte instalaci kratší pravé stěny. Pozapojte kabeláž viz. foto



INSTALACE

9. umístěte horní stříšku



10. protáhněte kabeláž otvory v horní stříšce




INSTALACE


11. sestavení čelní prosklené stěny (instalace pantů)

Umístěte dveře a přiléhající stěnu na rovnou podlahu. Pod sklo je nutné umístit podložku, tak aby nedošlo k jeho poškození!! Je nutné zajistit správnou orientaci dveří vůči spodní části přilehlé skleněné výplně (s otvory pro uchycení rohového zářiče). Spodní hrana dveří je od spodní hrany přilehlé výplně cca. 25 mm. Zatímco horní hrana dveří je od horní hrany přilehlé výplně cca. 17 mm.

Upozornění: instalaci provádějte s nejvyšší možnou opatrností, aby nedošlo k poškození skla přední stěny



12. je nutné zajistit rovnoběžnost dveří a přilehlé stěny. Optimální mezera je 5 a více mm. Upozornění: instalaci provádějte s nejvyšší možnou opatrností, aby nedošlo k poškození skla přední stěny



INSTALACE

13. do připravených výřezů ve skle umístěte panty. Přičemž hladká stěna pantů, bez šroubů, je venkovní „pohledová“ strana. Přiložené těsnění rozmístěte rovnoměrně na obě strany skleněných výplní, tak aby bylo zabráněno přímému styku kovu se sklem. Prostřednictvím dodaných šroubů upevněte vnitřní část pantu





14. instalujte přední stěnu. Umístěte skleněnou přední stěnu do vymezovacích drážek na levé a pravé stěně. Upozornění: instalaci provádějte s nejvyšší možnou opatrností, aby nedošlo k poškození skla přední stěny




INSTALACE

15. prakticky všechny kabely (vyjma kabelu se štítkem označení "12V Outside light" pro venkovní osvětlení, není přítomno) by měly být zapojeny do odpovídajících protikusů konektorů



V případě, že některé propojení bude chybné, sauna nebude správně fungovat.

16. pro modely doplněné o solné stěny (standardně Exclusive řada)





INSTALACE

17. nainstalujte madlo dveří



18. nainstalujte oba čelní zářiče a zapojte kabeláž



INSTALACE

19. ionizátor připevněte na libovolné místo v dosahu kabelu vedoucího ze stříšky. Poté jej prostřednictvím konektoru připojte




20. ujistěte se, že všechny předchozí kroky byly provedeny v pořádku. Zapojte saunu do zástrčky el. energie a vyzkoušejte zda pracuje správně. Poté umístěte vrchní desku a skrze odpovídající otvor protáhněte kabel napájení sauny. Následně vrchní desku přišroubujte ke stříšce. Zkontrolujte usazení skleněné výplně a případně seřídte pomoci imbusů



21. Nainstalujte madlo a instalace je dokončena



OVLÁDACÍ PANEL



1. Zapnutí/vypnutí

2. USB slot

3. Zapnutí/vypnutí rádia (FM mod)

4. Přepínání režimu BT/USB (Media mod). Krátkým stisknutím tlačítka se zapne BT mód. BT název sauny je BT sauna . Dlouhým stiskem (5 s) se spustí USB mód.

5. Spuštění světelné terapie. Jako výchozí mód je volba jednotlivých barev. Pokud není zvolena žádná ze 7 volitelných barev (nutné proklikat) dochází k spuštění automatického režimu přepínání barev. Tento lze přerušit opakovaným stiskem RGB tlačítka.

6. Zapnutí /vypnutí vnějšího osvětlení (pokud je jím sauna vybavena)

7. Zapnutí/vypnutí přisvětlení uvnitř sauny.

8. Zapnutí / vypnutí ohřevu sauny (Sauna mod). Dlouhým stiskem (3s) dojde ke změně měrné soustavy z Celsius (C) na Fahrenheit (F) a opačně

9. V saunovacím modu těmito tlačítky zvyšujete/snižujete dobu saunovacího cyklu . Pokud je zařízení přepnuto do FM případně media modu, slouží tyto tlačítka k zvýšení/snížení hlasitosti.

11. Ukazatel doby saunovacího cyklu (v saunovacím modu), případně úrovně hlasitosti (v FM/Media modu)

12. Ukazatel aktuální teploty (v saunovacím modu), ukazatel čísla songu v playlistu (v Media modu), ukazatel radiové frekvence (v případě FM modu)

13. V saunovacím modu, tlačítka slouží k nastavení požadované teploty. V Media modu tlačítka slouží k přepínání se mezi jednotlivými tracky. V FM modu tlačítka slouží k ladění FM frekvence.

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ INFRASAUNY

K vzdálenému ovládání infrasauny můžete využít aplikaci AI APP určenou pro chytrá zařízení s operačním systémem iOS a Android.

Spárování zařízení funguje prostřednictvím BT. Maximální funkční vzdálenost je 15 m.

Ke stažení aplikace použijte QR kod níže.



iOS



Android

Po instalaci aplikace AI APP, ji spustě

1. K spárování infrasauny stisknete ikonku ozubeného kola. Název sauny je Sauna BT. Vyberte.
2. Poté se vraťte zpět do ovládacího rozhraní aplikace. Značení a funkce jednotlivých tlačítek jsou identické s ovládacím panelem v infrasauně viz. kapitola "Ovládací panel".



POTENCIOMETR

Slouží k regulaci povrchové teploty (intenzity záření) plněspektrálních zářičů. Umožňuje tedy přizpůsobit teplotu jednotlivých zářičů požadavkům uživatele. Rozsah možného nastavení je z pozice OFF kdy je zářič vypnutý až po pozici MAX kdy je nastavena nejvyšší možná intenzita.



IONIZÁTOR

Ionizátor slouží k čištění a zlepšení kvality vzduchu v infrasauně. Ionizátor obohatí vzduch velkým množstvím záporně nabitých iontů (aniontů). Takovýto vzduch obohacený anionty připomíná vzduch ve vysokých horách nebo u moře, či svěží a vyčištěný vzduch po bouřce. Ionizátor kyslíku zbaví znečištěný vzduch tabákového kouře, prachu, pylů květin a dalších nečistot. Infrasauna tak je ideální přístroj pro osoby, které trpí alergiemi, astmatickými potížemi a sennou rýmou.



1. zapnutí/vypnutí ionizátoru (při zapnutí svítí zelená kontrolka) 2. stiskem 1 poté 2 dojde k spuštění dezinfekce sauny, na ionizátoru svítí červená kontrolka. Tento program dezinfikuje saunu a automaticky se po cca. 5 minutách vypne. Doporučená frekvence dezinfekce je zhruba po 30 ti saunovacích cyklech. Dezinfekce probíhá v klidovém stavu sauny a bez přítomnosti osob v sauně.

VÝMĚNA KARBONOVÉHO ZÁŘIČE

(PRO INFRAAUNY S TĚMITO ZÁŘIČI)


Odšroubujeme a sundáme panel viz obrázek ①②
Odpojte konektor na zadní straně zářiče viz obrázek ③. Odpojí se stisknutím na konci konektoru.

Odstraňte dřevěnou lištu v horní části panelu dle obrázků ④⑤⑥ a vyjměte zářič.


Vložte nový zářič a postupujte dle kroků demontáže.



①



②



③



④



⑤



⑥


VÝMĚNA PLNĚSPEKTRÁL. ZÁŘIČE

(PRO INFRAAUNY S TĚMITO ZÁŘIČI)

Vyšroubujte vruty z krytu zářiče a samotný ochranný kryt poté vyjměte.
Odpojte kulaté napájecí koncovky na obou stranách zářiče. Typ Philips Vitae je připevněn WAGO spojkami.

Vysuňte tahem trubici zářiče směrem k sobě a vyjměte ho.

Při vkládání nového zářiče postupujte v opačném pořadí.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před každým zapnutím infrasaunu prohlédněte, zda není poškozená či se uvnitř nenacházejí nevhodné předměty.
- Infrasaunu neopravujte svépomocí. V případě jakéhokoli problému se obraťte přímo na prodejce. Neoprávněné pokusy o opravu mohou vést k pořízení bezpečnostních zásad a neplatnosti záruky.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je třeba zajistit okamžitou výměnu zástupcem výrobce nebo jinou kvalifikovanou osobou. Horký napájecí kabel znamená problém s napájecím zařízením. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaný servis.
- V případě výměny náhradních dílů se ujistěte, že jsou kompatibilní s daným typem infrasauny a mají stejné parametry jako původní díly. Použití neautorizovaných dílů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Po opravě pověřte servisního technika bezpečnostní kontrolou. Teprve poté je možné infrasaunu znovu používat.
- Nepoužívejte infrasaunu během bouře, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nelijte vodu ani jiné kapaliny na infračervené topné jednotky nebo jiného elektrického zařízení.
- Do topných jednotek nenarážejte tvrdými předměty, hrozí zkrat, výpadek elektrické sítě či dokonce požár.
- Pokud je infrasauna v pracovním režimu, nikdy v ní neusínejte.
- Opakovaně nezapínejte a nevypínejte napájecí a topný systém, hrozí poškození elektrického zařízení.
- Některé modely infrasaun jsou vybaveny střešními světly, která během provozu dosahují vysokých teplot. Při svícení se jich nedotýkejte, hrozí popálení. Buďte opatrní i cca 20 minut po zhasnutí.
- Za provozu infrasauny se nedotýkejte infračervených topidel, jejich teplota přesahuje 70°C a hrozí popáleniny. Topidla nezakrývejte, může vzniknout požár.
- Děti mohou infrasaunu používat pouze pod dohledem dospělých.
- Neukládejte žádné předměty na horní nebo vnitřní stěny sauny.
- Do sauny nevnášejte domácí zvířata, kovové předměty. Sauna není určena k sušení prádla.

PRO KOHO NENÍ INFRASAUNA VHODNÁ

Infrasauna není vhodná pro osoby:

- se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž
- které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu minimálně tohoto návodu
- pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce
- Nepoužívejte infrasaunu po náročném fyzickém výkonu. Počkejte cca 30 minut, dokud se vaše tělo neochladí.
Při používání infrasauny hrozí přehřátí organismu. Myslete na to, že tělesná teplota by neměla přesáhnout 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby.
Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat
- teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztrátu vědomí a poškození plodu u těhotných žen.
Při nastavování teploty infrasauny buďte proto mimořádně opatrní.
- Vysoké teploty mohou negativně působit na osoby s roztroušenou sklerózou,
- systémovým lupus erythematoses, diabetickou neuropatií, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálního nervového systému nebo adrenalinovou nedostatečností (např. Addisonova choroba).
Používání infrasauny by se měly vyvarovat osoby trpící hemofilii či krvácivými stavy.
- Infrasaunu nedoporučujeme osobám s horečkou či alergií na teplo.
- Kovové šrouby, kloubní náhrady a další implantáty obvykle dlouhodobě infračervené záření odrážejí, k jejich zahřívání tedy nedochází. Silikonové implantáty naopak infračervené záření absorbují, proto může dojít k zahřátí implantátů či okolní tkáně. Vzhledem k tomu, že se silikon taví při teplotách větších než 200°C, infračervené záření by na ně nemělo mít negativní vliv.
Pacient s jakýmkoliv implantátem by měl použití infrasauny konzultovat se svým lékařem.

- Pokud užíváte jakékoliv léky, užití infrasauny konzultujte s lékařem nebo farmakologem. Některé léky mohou ovlivnit schopnost těla regulovat teplotu. Sem patří například diuretika, antihistaminy, betablokátory nebo barbituráty.
- Infračervená terapie je nevhodná pro pacienty s některými srdečními chorobami včetně hypertenze, hypotenze, chronického srdečního selhání nebo problémy s koronární cirkulací. Pokud trpíte jednou z těchto nemocí, dlouhé vystavování vysokým teplotám pro vás může být nebezpečné. Tato kontraindikace se týká i pacientů s léky na úpravu tlaku nebo s kardio- stimulátorem. Vybrané modely infrasaun obsahují magnety, které mohou jeho činnost ovlivnit.
- Děti a lidé vyššího věku by měli užívání infrasauny konzultovat s lékařem. Tělesná teplota se u dětí zvyšuje velmi rychle a jejich tělesná termoregulace není ještě tak vyvinutá jako u dospělých. Naopak u starších osob se schopnost udržování optimální tělesné teploty a funkce potních žláz postupem času snižuje. V případě úrazu kloubu
- nedoporučujeme navštěvovat infrasaunu minimálně 48 hodin poté, nebo dokud otok a zarudnutí neodezní. U chronických otoků kloubů hrozí, že na tepelnou terapii nebudou reagovat příznivě.
UPOZORNĚNÍ: infračervené paprsky produkované vaší infrasaunou nabízejí široké spektrum možných terapeutických přínosů a účinků. Tyto přínosy jsou prezentovány pouze pro referenční účely a neznamenalají, že by z těchto výroků plynulo, že infračervené sauny vytvářejí prostředek pro léčbu nebo péči při jakékoliv nemoci. Takové závěry by se z uvedených tvrzení neměly vyvozovat.

ÚDRŽBA

- Na dřevěných částech infrasauny, které jsou pohledově skryté, se mohou vyskytovat drobná poškození vzniklá při výrobě (vrypy, škrábance aj.), které nemají vliv na funkci sauny ani nesnižují její konečný vzhled.
- Během užívání infrasauny mohou ve dřevě vznikat drobné trhliny. Nejedná se o vadu, ale o běžnou vlastnost použitého dřeva.
- Dveře infrasauny nejsou konstruovány pro hermetické uzavření. Používáte-li infrasaunu na chladném místě, můžete dveře opatřit vhodným těsněním.
- K čištění infrasauny nepoužívejte kapalná čistící prostředky ani aerosolová čisticidla, pokud nejsou k tomu přímo určeny.
- V infrasauně pravidelně zametejte nebo vysávejte podlahu a lavice.
- Místa vystavená častému kontaktu s lidským tělem (okolí dveří, ovládací panel, stěny nad lavicemi, atd.) utírejte čistým vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte čistící prostředky, které mohou dřevo zabarvit nebo dokonce zanechat stopy. Vhodné nejsou ani přípravky, které se vlivem tepla uvolňují.
- Interiér ani vnější stěny infrasauny nikdy nepolévejte vodou.
- Při údržbě infrasauny nepoužívejte barvy, mořidla ani jiné chemické nátěry. Horko může způsobit uvolňování škodlivých výparů.

*****neopouštějte zapnutou saunu na déle než dvě hodiny*****

LIKVIDACE OBALU A POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Použitá elektrická a elektronická zařízení nepatří do komunálního odpadu. Dodržujte platné předpisy. Chraňte životní prostředí. Pro správnou likvidaci a recyklaci nefungující elektrický přístroj vraťte svému prodejci nebo odevzdejte do určeného sběrného dvora. Pokud zařízení obsahuje baterie, pak je před odevzdáním prodejci vyjměte. Tento výrobek splňuje veškeré základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Upozornění :

Naše společnost si vyhrazuje právo na změny ve vzhledu a specifikaci bez předchozího upozornění. Toto se týká převážně audio panelu, světelné terapie, ionizátoru a dalších komponentů.

Výhradní distributor tohoto zařízení pro

ČR: Goatle s.r.o. Hybrálec 14, Hybrálec, CZ