

Xiaomi Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro Uživatelská příručka



⚠ VÝSTRAHA:

Před čištěním nebo údržbou zařízení je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.

Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelné baterie.

Nabíjejte pouze pomocí napájecího adaptéru s extra nízkým bezpečnostním napětím DC s výstupem 5 V $\pm$ 1 A.

Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.

Spotřebič nabíjejte a používejte pouze při teplotě mezi 10 °C a 35 °C.

Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.

VÝSTRAHA: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou se zařízením.

Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.

Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.

Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.

Děti by si neměly se zařízením hrát.

Pokud máte ortodontické náhrady, zubní náhrady nebo implantáty, před použitím se poraďte se svým zubním lékařem.

Tento výrobek splňuje bezpečnostní normy pro elektromagnetická zařízení.

Uživatelé, kteří mají kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, by se před použitím měli poradit se svým lékařem nebo výrobcem zařízení.

Tento výrobek je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k jiným účelům. Pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte připravky používat a poraďte se se zubním lékařem.

Zubní kartáček obsahuje vestavěné dobíjecí baterie. Nevhazujte je do ohně, nenabíjejte, nepoužívejte ani neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou.

Vyvarujte se nárazů a pádů. Pokud je výrobek poškozen v důsledku nárazu nebo pádu, přestaňte jej používat.

Nepokoušejte se zubní kartáček sami upravovat, rozebírat ani opravovat.

Čištění a údržba výrobku nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Před vyřazením spotřebiče z něj musí být baterie vyjmuta.

Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.

Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

VAROVÁNÍ:

Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený nebo došlo k jeho značnému poškození pádem.

Před nabíjením se ujistěte, že nabíjecí port a kabel jsou zcela suché, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

Když zařízení nepoužíváte, udržujte gumovou zálepku pevně uzavřenou, aby nedošlo k poškození vodou a zkratu.

Nepoužívejte při koupání nebo sprchování.

Nesdílejte hlavy zubních kartáčků.



Společnost [Xiaomi Communications Co., Ltd.] tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [MES613] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce

<https://www.mi.com/global/support/user-guide>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU),

kteř by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.



Zapnutí/Pozastavení: Stiskněte tlačítko pro zapnutí.

Restart: Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí déle než 12 sekund, aby se zubní kartáček restartoval.

Bluetooth párování: V nastavení povolte vysílání Bluetooth, vyhledejte zubní kartáček v aplikaci Xiaomi Home a poté podržte tlačítko pro zapnutí po dobu 3 sekund, aby došlo k párování.

Přepínač režimu: Stiskněte tlačítko režimu, když je zubní kartáček zapnutý.

Zadejte nastavení: Když je zubní kartáček v režimu pauzy nebo probuzení, stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 3 sekund.

Vypnutí: Zubní kartáček se automaticky vypne po 12 sekundách nečinnosti, když je zubní kartáček pozastaven nebo probuzen.

Inteligentní identifikace povrchu zubů

Během provozu dokáže zubní kartáček automaticky rozpoznat různé povrchy zubů, přizpůsobit tomu frekvenci kmitání a důkladně vyčistit každý zub. (Tuto funkci lze povolit nebo zakázat prostřednictvím aplikace).

Okluzní plocha:

Zubní kartáček snižuje výkyvy, zvyšuje amplitudu a čistí těsně u povrchu zubu.



Strany zubů:

Zubní kartáček zvyšuje rozsah pohybu, rozšiřuje oblast čištění a důkladně čistí mezizubní prostory.



Zobrazení výsledků čištění v reálném čase

Výsledky čištění kartáčkem jsou vizualizovány a čistota je na první pohled zřejmá.



Kontinuální sledování rizik pro zdraví ústní dutiny

Když je zubní kartáček vypnutý, stiskněte tlačítko režimu, aby se aktivoval a zobrazovaly se upozornění na bezprostřední rizika, což uživatelům pomáhá předcházet problémům.



Podpora aplikace Xiaomi Home

Zobrazte podrobné zprávy o čištění zubů, přizpůsobte režimy čištění a získejte přístup k rozšířeným funkcím.



36829B1C

Poznámky: Ilustrace jsou schematické diagramy a mohou se lišit od skutečného zobrazení.

Skutečná zkušenost se může lišit v závislosti na držení kartáčku, jeho umístění a úhlu.

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Zubní kartáček se nezapne.	Zubní kartáček se nabíjí.	Odpojte nabíjecí kabel od zubního kartáčku.
	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Nabijte baterii včas.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Používejte jej při pokojové teplotě.
	Systém selhal.	Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí déle než 12 sekund, aby se zubní kartáček restartoval.
Hlavu zubního kartáčku nelze nasadit.	Mezi hlavou zubního kartáčku a rukojetí je něco zaseknuto.	Odpojte hlavu zubního kartáčku a odstraňte cizí předměty.
	Na hřídeli jsou cizí předměty.	Odstraňte cizí předměty.
	Je použita neoriginální hlava zubního kartáčku.	Vyměňte za originální hlavu zubního kartáčku.
Vibrace hlavy zubního kartáčku jsou slabé.	Hlava zubního kartáčku není nainstalována na svém místě.	Znovu nainstalujte hlavu zubního kartáčku.
	Mezi hlavou zubního kartáčku a rukojetí je něco zaseknuto.	Odpojte hlavu zubního kartáčku a odstraňte cizí předměty.
Během nabíjení se na displeji zobrazí, že nabíjecí port je vlhký.	V nabíjecím portu je vlhkost.	Odpojte nabíjecí kabel od zubního kartáčku a nechte nabíjecí port vyschnout na vzduchu.
Displej zobrazuje chybu provozu.	Ochrana proti zanesení	Čekání na zotavení

Parametry

Název: Elektrický zubní kartáček	Model: MES613
Jmenovitý příkon: 5 V --- 1 A	Krytí IP: IPX8
Doba nabíjení: Přibl. 5 hod.	
Kompatibilita: Android™ 9 a novější nebo iOS 14.0 a novější	
Bezdrátová konektivita: Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4	
Typ baterie: Lithium-iontová baterie	
Provozní frekvence: 2400–2483,5 MHz	
Maximální výštlací výkon: 7,32 dBm	
Spotřeba energie	Režim vypnutí: ≤0,3 W
Doba do přechodu do stavu	Režim vypnutí: ≤20 min

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Výstup: 5,0 V---1,0 A, 5,0 W
Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V---
Výstupní proud	1,0	A
Výstupní napájení	5,0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W

Upozornění k záruce

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny o výhodách původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruku od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V1.0
Vyrobeno v Číně



Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

