

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrický pilník na chodidla / Elektrický pilník na chodidlá

Rio PEDI5 Go Smooth (Vacuum Action)

ČESKÁ VERZE (CZ)

1. Technická specifikace a vlastnosti přístroje

Elektrický pilník na paty Rio PEDI5 Go Smooth je moderní přístroj určený k bezpečnému a rychlému odstranění ztvrdlé, suché a odumřelé kůže na chodidlech v pohodlí domova.

- Integrované vakuové odsávání (Vacuum Action): Během broušení automaticky nasává obroušené mikročástice kůže do speciální sběrné komory, čímž minimalizuje nepořádek.
- 3 výměnné křemičité hlavice:
 - Jemná (Fine): Pro jemný peeling, vyhlazení a běžnou údržbu.
 - Střední (Medium): Pro každodenní péči a odstraňování standardně ztvrdlé kůže.
 - Hrubá (Coarse): Pro velmi tvrdou, zrohovatělou a popraskanou pokožku.
- Napájení: Integrovaný lithium-iontový akumulátor nabíjený pomocí USB kabelu.
- Výdrž baterie: Až 80 minut bezdrátového provozu na jedno plné nabití.
- Stupeň krytí IPX6 (Voděodolnost): Umožňuje snadné čištění horní části přístroje a hlavic pod tekoucí vodou.

2. Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní opatření:

- Přístroj je určen výhradně pro ošetření chodidel a pat. Nepoužívejte jej na obličej, nehty, ruce ani jiné části těla.
- Nepoužívejte na poškozenou, infikovanou, podrážděnou, zanícenou nebo krvácející pokožku.
- Pokud trpíte cukrovkou (diabetem), špatným krevním oběhem nebo kožními nemocemi, poraďte se o vhodnosti použití přístroje s lékařem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme, aby každá osoba používala vlastní brusné hlavice.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Chraňte USB port a nabíjecí kabel před přímým kontaktem s vodou.

3. Návod k použití krok za krokem

Krok 1: Příprava přístroje a pokožky

1. Nabíjení: Před prvním spuštěním nechte přístroj plně nabít. Připojte USB kabel do nabíjecího portu přístroje a druhý konec do kompatibilního USB adaptéru. Stav nabití signalizuje LED displej.
2. Příprava pokožky: Nohy před ošetřením omyjte a důkladně osušte. Tento přístroj je navržen výhradně pro suchou pedikúru. Vakuové odsávání funguje optimálně pouze na zcela suché kůži.
3. Nasazení hlavice: Vyberte vhodnou hrubost válečku. Jemně zatlačte hlavici do přístroje, dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí.

Krok 2: Samotné ošetření

1. Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače.
2. Přiložte rotující váleček na ztvrdlá místa na chodidlech a patách.
3. Pohybujte přístrojem plynule: Netlačte na jedno místo déle než 2–3 sekundy.
4. Bezpečnostní pojistka: Netlačte na pilník příliš silně. Pokud zaznamená nadměrný tlak, automaticky se zastaví, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně.
5. Po dosažení požadované hladkosti pokožky přístroj vypněte.

Krok 3: Čištění a údržba (Po každém použití)

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od nabíječky.
2. Sejměte brusnou hlavici pomocí uvolňovacího tlačítka na boční straně.
3. Otevřete sběrnou komoru pod hlavici a vyprázdněte nashromážděný prach z kůže do odpadkového koše.
4. Pomocí přiloženého čistícího kartáčku odstraňte zbytky nečistot z vnitřního prostoru odsávání.
5. Díky voděodolnosti IPX6 můžete brusný váleček a horní plastovou část přístroje opláchnout pod vlažnou tekoucí vodou.
6. Důležité: Před dalším použitím nebo nasazením hlavice nechte všechny součásti dokonale vyschnout na vzduchu.

1. Technická špecifikácia a vlastnosti prístroja

Elektrický pilník na päty Rio PEDI5 Go Smooth je moderný prístroj určený na bezpečné a rýchle odstránenie stvrdnutej, suchej a odumretej kože na chodidlách v pohodlí domova.

- Integrované vákuové odsávanie (Vacuum Action): Počas brúsenia automaticky nasáva obrúsené mikročastice kože do špeciálnej zbernej komory, čím minimalizuje neporiadok.
- 3 výmenné kremičité hlavice:
 - Jemná (Fine): Na jemný peeling, vyhladenie a bežnú údržbu.
 - Stredná (Medium): Na každodennú starostlivosť a odstraňovanie štandardne stvrdnutej kože.
 - Hrubá (Coarse): Pre veľmi tvrdú, zrohovatenú a popraskanú pokožku.
- Napájanie: Integrovaný lítium-iónový akumulátor nabíjaný pomocou USB kábla.
- Výdrž batérie: Až 80 minút bezdrôtovej prevádzky na jedno plné nabitie.
- Stupeň krytia IPX6 (Vodoodolnosť): Umožňuje jednoduché čistenie hornej časti prístroja a hlavíc pod tečúcou vodou.

2. Bezpečnostné upozornenia

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia:

- Prístroj je určený výhradne na ošetrovanie chodidiel a pät. Nepoužívajte ho na tvár, nechty, ruky ani iné časti tela.
- Nepoužívajte na poškodenú, infikovanú, podráždenú, zapálenú alebo krvácajúcu pokožku.
- Ak trpíte cukrovkou (diabetom), zlým krvným obehom alebo kožnými chorobami, poraďte sa o vhodnosti použitia prístroja s lekárom.
- Z hygienických dôvodov odporúčame, aby každá osoba používala vlastné brúsne hlavice.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Chráňte USB port a nabíjací kábel pred priamym kontaktom s vodou.

3. Návod na použitie krok za krokom

Krok 1: Príprava prístroja a pokožky

1. Nabíjanie: Pred prvým spustením nechajte prístroj úplne nabiť. Pripojte USB kábel do nabíjacieho portu prístroja a druhý koniec do kompatibilného USB adaptéra. Stav nabitia signalizuje LED displej.
2. Príprava pokožky: Nohy pred ošetrovaním umyte a dôkladne osušte. Tento prístroj je navrhnutý výhradne na suchú pedikúru. Vákuové odsávanie funguje optimálne len na úplne suchej koži.
3. Nasadenie hlavice: Vyberte vhodnú hrubosť valčeka. Jemne zatlačte hlavicu do prístroja, kým nezačujete zreteľné cvaknutie.

Krok 2: Samotné ošetrovanie

1. Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača.
2. Priložte rotujúci valček na stvrdnuté miesta na chodidlách a pätách.
3. Pohybujte prístrojom plynule: Netlačte na jedno miesto dlhšie ako 2–3 sekundy.
4. Bezpečnostná poistka: Netlačte na pilník príliš silno. Ak zaznamená nadmerný tlak, automaticky sa zastaví, aby nedošlo k poškodeniu zdravého tkaniva.
5. Po dosiahnutí požadovanej hladkosti pokožky prístroj vypnite.

Krok 3: Čistenie a údržba (Po každom použití)

1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý a odpojený od nabíjačky.
2. Zložte brúsnu hlavicu pomocou uvoľňovacieho tlačidla na bočnej strane.
3. Otvorte zbernú komoru pod hlavicom a vyprázdnite nazhromaždený prach z kože do odpadkového koša.
4. Pomocou priloženej čistiacej kefky odstráňte zvyšky nečistôt z vnútorného priestoru odsávania.
5. Vďaka vodoodolnosti IPX6 môžete brúsny valček a hornú plastovú časť prístroja opláchnuť pod vlažnou tečúcou vodou.
6. Dôležité: Pred ďalším použitím alebo nasadením hlavice nechajte všetky súčasti dokonale vyschnúť na vzduchu.