

CZ

ABSODRY – pohlcovač vlhkosti

Návod k použití:

1. Otevřete vrchní část pohlcovače a vyjměte doplňovací sáčky z nádoby.
2. Vyjměte látkový sáček s krystaly z plastového obalu.
3. Sáček s krystaly vložte na mřížku (střední díl) mezi kolíky směřující vzhůru.
4. Uzavřete víkem pohlcovače
5. Po naplnění spodní nádobu vylijte.

Důležité:

Pohlcovač nepokládejte na bok ani ho nenaklánějte.

Umístěte ho na rovný a suchý povrch.

Pro optimální výkon umístěte nejméně 10 cm od zdi.

SK

ABSODRY – vysušadlo vlhkosti

Návod na použitie:

1. Otvorte hornú časť absorbéra a vyberte plniace vrecká z nádoby.
2. Vyberte látkové vrecko s kryštálmi z plastového obalu.
3. Umiestnite vrecko s kryštálmi na mriežku (stredný kus) medzi kolíky smerujúcimi nahor.
4. Zatvorte vekom absorbéra
5. Po naplnení vodou vylejte spodnú nádobu.

Dôležité:

Absorbér neumiestňujte na bok ani ho nenakláňajte.

Položte ho na rovný a suchý povrch.

Pre optimálny výkon umiestnite najmenej 10 cm od steny.