

Uživatelská příručka pro Apple AirPods 4/AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku (ANC)

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání AirPodů s jinými zařízeními Apple se systémy iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 a novějšími.

Informace o vašich AirPodech

AirPods 4



AirPody 4 byly na trh uvedeny v roce 2024. K aktivaci Siri na nich můžete použít hlasový příkaz nebo stisknutí a podržení tlakového snímače na stopce. Také můžete stisknutím tlakového snímače na jednom z AirPodů rychle spouštět nebo pozastavovat poslech. Tyto AirPody se dodávají s kabelovým nabíjecím pouzdrem.

AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku



AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku (ANC) byly uvedeny na trh v roce 2024. K aktivaci Siri na nich můžete použít hlasový příkaz nebo stisknutí a podržení tlakového snímače na stopce. Také můžete stisknutím tlakového snímače na jednom z AirPodů rychle spouštět nebo pozastavovat poslech. Tyto AirPody se dodávají s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem s externím reproduktorem vesopod, který udává stav nabíjení a stav baterie.

Použití ovládacích prvků a gest v kombinaci s AirPody

Kromě ovládání zvuku v aplikacích, které s AirPody používáte, můžete pomocí ovládacích prvků umístěných přímo na AirPodech pozastavovat a znova spouštět přehrávání, přeskakovat skladby, přijímat hovory a používat Siri.

Pokud máte AirPods 4 (oba modely) a máte zapnuté Oznámení hovorů a Informovat o oznámeních, můžete také používat gesta hlavou k přijímání nebo odmítání hovorů a otevírání nebo zavírání oznámení, aniž byste museli použít hlas nebo ruce.

Nastavení ovládacích prvků a gest pro AirPody

Nasadte si AirPody a pak provedte některou z následujících akcí:

- **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení  a pak u horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů.
- **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému a pak klikněte na vaše AirPody na bočním panelu.

Ovládací prvky a gesta AirPodů 4 a AirPodů 4 (ANC)



Pomocí tlakového snímače na AirPodech 4 (obou modelech) můžete provádět následující akce:

- Spuštění a pozastavení poslechu:** Stiskněte stopku. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
- Přechod na další stopu:** Stiskněte stopku dvakrát.
- Přechod na předchozí stopu:** Stiskněte stopku třikrát.
- Přijetí hovoru:** Když vám někdo zavolá, stiskněte stopku.
- Přepínání hlukových filtrů Potlačování hluku, Režim propustnosti a Adaptivní zvuk:** Pouze u AirPodů 4 (ANC) můžete také jeden z AirPodů nastavit na provedení této akce stisknutím a podržením stopky.
- Aktivace Siri:** Také můžete jeden z AirPodů nastavit na provedení této akce stisknutím a podržením stopky.

Odpovídání Siri pomocí gest hlavou

- Přijetí hovoru nebo odpověď na oznámení a zprávy: Kývněte hlavou nahoru a dolů.
- Odmítnutí hovoru nebo zavření oznámení a zpráv: Zavřte hlavou ze strany na stranu.

Poznámka: Chcete-li k odpovídání Siri používat gesta hlavou, musí být zapnuty volby Oznámení hovorů a Informovat o oznámeních.

Párování a nabíjení

Spárování AirPodů se zařízením Apple

AirPody můžete spárovat se svými zařízeními Apple a pak na nich poslouchat hudbu, filmy, zprávy a další zvuky. AirPody můžete také používat k volání a přijímání telefonních hovorů a u kompatibilních zařízení i hovorů FaceTime.

Když AirPody nastavíte na jednom ze svých zařízení Apple (například na iPhone), budou se automaticky připojovat k vašim ostatním zařízením Apple, na nichž jste přihlášení k témuž účtu Apple.

Spárování AirPodů s iPhoneem nebo iPadem

Než začnete, ujistěte se, že máte na zařízení nainstalovanou nejnovější verzi iOS nebo iPadOS. Při párování musí být vaše zařízení rovněž připojeno k Wi-Fi nebo mobilní síti, jinak nebude mít přístup k funkci Najít.

- Na zařízení přejděte do Nastavení  > Bluetooth, zapněte Bluetooth, otevřete pouzdro, nechte AirPody uvnitř a podržte pouzdro u svého zařízení.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a potom klepněte na Hotovo.

Spárování AirPodů s Apple Watch

Než začnete, ujistěte se, že máte na Apple Watch nainstalovanou nejnovější verzi watchOS.

1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení  a pak klepněte na Bluetooth.
2. Na obrazovce Bluetooth klepněte na AirPody, které chcete připojit.

Spárování AirPodů s Macem

Než začnete, ujistěte se, že máte na Macu nainstalovanou nejnovější verzi macOS.

1. Na Macu vyberte Apple  > Nastavení systému a pak klikněte na položku Bluetooth  na bočním panelu. Ujistěte se, že je rozhraní Bluetooth zapnuté, otevřete víčko pouzdra s AirPody uloženými uvnitř, podržte pouzdro u svého zařízení a potom poklepejte na přední stranu pouzdra AirPodů, dokud se stavová kontrolka nerozbliká bíle.
2. V seznamu zařízení vyberte své AirPody a klikněte na Připojit.

Tip: aby bylo spárování AirPodů snadnější, můžete také zobrazit nastavení Bluetooth v řádku nabídek.

Spárování AirPodů se zařízením od jiného výrobce

AirPody můžete používat jako náhlavní soupravu s připojením přes Bluetooth® k zařízení jiného výrobce. Nemůžete používat Siri, můžete však poslouchat a mluvit.

Chcete-li své AirPody nastavit s telefonem s Androidem nebo jiným zařízením od jiného výrobce, postupujte podle těchto kroků:

1. Na zařízení od jiného výrobce než Apple zapněte Bluetooth (na zařízeních s Androidem přejděte do Nastavení > Připojení > Bluetooth).
2. Otevřete víčko pouzdra s AirPody uloženými uvnitř, podržte pouzdro u svého zařízení a potom poklepejte na přední stranu pouzdra AirPodů, dokud se stavová kontrolka nerozbliká bíle.
3. Jakmile se AirPody zobrazí v seznamu Bluetooth zařízení, vyberte je.

Nabíjení AirPodů

1. Vložte své AirPody do pouzdra.
2. Zavřete víčko.

Kdykoli AirPody vložíte do pouzdra a zavřete víčko, vypnou se a začnou se nabíjet.

Nabíjení pouzdra AirPodů

- Nabíjení kabelem: Pokud je pouzdro vašich AirPodů 4 (oba modely) vybité, zapojte ho do zásuvky pomocí USB-C kabelu a kompatibilního síťového adaptéru.
- Nabíjení s nabíječkou s certifikací Qi: U AirPods 4 (ANC) můžete také pouzdro položit doprostřed nabíječky s certifikací Qi tak, aby byla stavová kontrolka nahoře.
- Nabíjení s nabíječkou hodinek Apple Watch: U AirPodů 4 (ANC) můžete pouzdro položit doprostřed bezdrátové nabíječky Apple Watch tak, aby byla stavová kontrolka nahoře.

Pokud umístíte pouzdro na nabíječku správně, stavová kontrolka se na několik sekund rozsvítí a potom zhasne, zatímco nabíjení bude pokračovat. Nabíjecí pouzdro AirPodů 4 (ANC) také standardně přehrává zvuk, ale můžete ho vypnout.

Kontrola stavu nabití

Stav baterie AirPodů můžete zkонтrolovat na iPhonu, iPadu nebo Macu.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:

- **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení ⓘ, u horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů a zobrazí se stav baterie.

Můžete rovněž přidat widget, díky kterému rychle zkонтrolujete stav baterie svých zařízení, včetně AirPodů.

- **Mac:** Klikněte na ⚡ v řádku nabídek a zobrazí se stav baterie vašich AirPodů.

Pokud se ⚡ v řádku nabídek nezobrazuje, vyberte Apple ⚡ > Nastavení systému a pak klikněte na položku Ovládací centrum ⚡ na bočním panelu. Klikněte na místní nabídku u položky Bluetooth ⚡ a vyberte Zobrazit v řádku nabídek.

Tip: Když jsou AirPody uložené v otevřeném pouzdru, světelná kontrolka na pouzdru ukazuje jejich stav nabití. Pokud jsou AirPody z pouzdra vyjmuté, kontrolka ukazuje stav nabití pouzdra. Zelená znamená plně nabito a oranžová znamená, že zbývá méně než jedno plné nabití. V případě, že kontrolka nesvítí, je možné, že budete muset AirPody před dalším použitím nabít.

Nastavení a uchycení

Změny nastavení AirPodů 4



Nastavení pro AirPody 4 (oba modely) můžete změnit na iPhonu, iPadu nebo Macu. Můžete například nastavit umístění mikrofonu a vypnout automatickou detekci ucha.

Nastavení umístění mikrofonu v AirPodech

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení ⓘ a pak u horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů.
 - **Mac:** Vyberte Apple ⚡ > Nastavení systému a pak klikněte na jejich název na bočním panelu.
3. Vyberte položku Mikrofon a potom jednu z následujících voleb:
 - **Automaticky přepínat AirPody:** Jako mikrofon může fungovat levý i pravý AirPod. Jako mikrofon se bude používat ten, který budete mít v uchu.
 - **Vždy levý nebo Vždy pravý:** Mikrofon ve vybraném AirPodu bude použit, i když ho vyjmete z ucha nebo vložíte do pouzdra.

Změna způsobu ukončení telefonního hovoru nebo vypnutí zvuku pomocí AirPodů

Ve výchozím nastavení dvojím stisknutím stopky AirPodů ukončíte hovor a jedním stisknutím vypnete nebo zapnete zvuk. Tyto akce můžete prohodit.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení  a pak u horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů. Klepněte na „Ukončit hovor“ nebo „Vypnout nebo zapnout zvuk“ a vyberte volbu Jedním stisknutím nebo Dvojím stisknutím. Druhá volba se přenastaví automaticky.
 - **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému a pak klikněte na název vašich AirPodů na bočním panelu. Na pravé straně vyberte požadovanou volbu u položky „Ukončit hovor“ nebo „Vypnout nebo zapnout zvuk“. Druhá volba se přenastaví automaticky.

Vypnutí automatické detekce ucha

Když AirPody sejmete, automaticky přestanou přehrávat zvuk, a když si je zase nasadíte, budou v přehrávání pokračovat. Toto nastavení můžete změnit.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení , poblíž horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů a potom zapněte nebo vypněte volbu Automatická detekce ucha.
 - **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému, klikněte na název AirPodů na bočním panelu a potom zapněte nebo vypněte volbu „Automatická detekce ucha“.


Vypnutí zvuků nabíjecího pouzdra na AirPodech 4 (ANC)

Nabíjecí pouzdro AirPodů 4 s aktivním potlačováním hluku při spárování, nabíjení apod. přehraje zvuk. Tyto zvuky můžete vypnout.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení , poblíž horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů a potom zapněte nebo vypněte volbu Zapnout zvuky nabíjecího pouzdra.
 - **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému, klikněte na název AirPodů na bočním panelu a potom zapněte nebo vypněte volbu „Zapnout zvuky nabíjecího pouzdra“.

Můžete také změnit hlasitost zvukových efektů přehrávaných AirPody.

Vyhledání AirPodů



Aplikace Najít

Aplikaci Najít na iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple Watch můžete použít k vyhledání svých AirPodů v případě, že je ztratíte. Můžete je také vyhledat na webu na adrese icloud.com/find.

Úvod do používání aplikace Najít společně s AirPody

- Aplikaci Najít můžete používat se všemi modely AirPodů, u některých modelů však můžou být navíc k dispozici dodatečné funkce, které vám s hledáním pomohou.
- Musíte spárovat AirPody s iPhonem nebo iPadem, na kterém jste přihlášeni ke svému účtu Apple, abyste je mohli vidět v aplikaci Najít na svém iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple Watch.
- Chcete-li AirPody vyhledat, musíte zapnout službu Najít na spárovaném zařízení (například iPhonu nebo Macu) předtím, než je ztratíte.
- Pokud chcete při používání služby Najít dosáhnout optimálních výsledků, ujistěte se, že máte ve spárovaném zařízení nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS, iPadOS, watchOS nebo macOS.
- Když zapnete síť služby Najít, uvidíte polohu některých modelů AirPodů i v případě, že budou mimo dosah vašeho zařízení. Pokud síť služby Najít vypnete (nebo ji vaše AirPody nepodporují), aplikace Najít ukáže, kdy a kde byly naposledy připojené.
- Jestliže jsou AirPody mimo dosah nebo jsou vybité, může se vám v aplikaci Najít zobrazit jejich poslední známá poloha nebo zpráva „Poloha nezjištěna“ či „Offline“. Pokud se přepnou zpět online, dostanete na spárovaném zařízení oznámení.

Zobrazení polohy AirPodů na mapě

V aplikaci Najít si můžete zobrazit poslední známou polohu AirPodů.

- **iPhone nebo iPad:** Jděte do aplikace Najít , klepněte na Zařízení a potom na své AirPody.
- **Apple Watch:** Jděte do aplikace Najít zařízení  a potom klepněte na své AirPody (tato funkce vyžaduje Wi-Fi nebo mobilní připojení).
- **Mac:** Jděte do aplikace Najít , klikněte na Zařízení a potom vyberte své AirPody.
- **iCloud.com:** Jděte na stránku [iCloud.com/find](https://icloud.com/find), přihlaste se pod svým Apple ID, vyberte volbu Všechna zařízení a potom své AirPody.

U většiny modelů AirPodů vidíte v případě, že se jedno sluchátko vzdálí od druhého, polohu jen jednoho z nich. Pokud chcete najít oba, nejprve vyhledejte ten, který vidíte na mapě, a vložte ho zpět do pouzdra. Potom aktualizujte mapu a vyhledejte druhý.

U AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku uvidíte na mapě polohu obou AirPodů i nabíjecího pouzdra.

Přehrání zvuku na AirPodech

Pokud jsou AirPody mimo pouzdro, můžete si při jejich hledání pomocí tak, že na nich přehrajete zvuk. Používáte-li AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku, můžete také přehrát zvuk na nabíjecím pouzdře.

- **iPhone nebo iPad:** Jděte do aplikace Najít , klepněte na volbu Zařízení, potom na název AirPodů a pak na volbu Přehrát zvuk.
- **Apple Watch:** Jděte do aplikace Najít zařízení , vyberte své AirPody a klepněte na Přehrát zvuk (tato funkce vyžaduje Wi-Fi nebo mobilní připojení).
- **Mac:** Jděte do aplikace Najít , klikněte na Zařízení, vyberte své AirPody, klikněte na  a pak na volbu Přehrát zvuk.
- **iCloud.com:** Jděte na stránku [iCloud.com/find](https://icloud.com/find), přihlaste se do svého účtu Apple, vyberte položku Všechna zařízení, potom své AirPody a pak klikněte na Přehrát zvuk.

AirPody budou po několik minut (nebo do zastavení uživatelem) přehrávat zvuk, abyste je mohli snáze najít. Jestliže nejsou připojené k vašemu zařízení a nemáte zapnutou síť služby Najít, zvuk se přehraje, až se příště připojí k Wi-Fi nebo mobilní síti.

Tip: pokud se každé sluchátko z páru AirPodů nachází na jiném místě, můžete na jednom z nich vypnout zvuk a snáze je najít postupně. Při přehrávání zvuku na AirPodech klepněte nebo klikněte na Levý nebo Pravý.

Vyhledání AirPodů v blízkém okolí

Pokud se AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku nacházejí někde v blízkém okolí, například v jiné místnosti vaší domácnosti, váš iPhone nebo iPad vás k nim může navést.

1. Jděte do aplikace Najít  na iPhonu nebo iPadu, s nímž jste dříve své AirPody spárovali.
2. Klepněte na položku Zařízení, potom na název AirPodů a pak na Najít.
3. Začněte procházet okolí a postupujte přitom podle pokynů na obrazovce.


Označení AirPodů jako ztracených

Pokud své AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku ztratíte, můžete je označit jako ztracené a napsat zprávu s vašimi kontaktními údaji.

Pokud jste ztratili AirPody 4 (ANC) můžete jako ztracený označit každý AirPod a pouzdro zvlášť – to pro případ, že ztratíte jen jedno sluchátko, nebo že necháte AirPody jinde než pouzdro.

- **iPhone nebo iPad:** Jděte do aplikace Najít ⓘ, klepněte na Zařízení, potom na název AirPodů a pod záhlavím „Označit jako ztracené“ klepněte na volbu Aktivovat.
- **Apple Watch:** Jděte do aplikace Najít zařízení 📱, klepněte na požadované zařízení, potom na Ztraceno a zapněte režim Ztraceno.
- **Mac:** Jděte do aplikace Najít ⓘ, klikněte na zařízení, vyberte své AirPody, klikněte na ⓘ a pak na Aktivovat.

Poznámka: Označení Airpodů, které se nenacházejí v blízkém okolí jako ztracené, funguje jen tehdy, když síť služby Najít zapnete ještě před ztrátou.



Zapnutí sítě služby Najít

Pokud je síť služby Najít zapnutá, bude se poloha AirPodů 4 (oba modely) zobrazovat v aplikaci Najít ⓘ až 24 hodin po posledním připojení k vašemu zařízení, i když se nenacházejí ve vašem blízkém okolí.

Důležité: Chcete-li použít aplikaci Najít k vyhledání AirPodů, které jsou offline, musíte mít síť služby Najít zapnutou ještě před ztrátou.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Přejděte do Nastavení ⓘ a pak u horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů.
3. Posuňte zobrazení dolů a zapněte volbu Síť služby Najít.

Poznámka: Pokud se vaše AirPody 4 (oba modely) používají s více účty Apple (například pokud si AirPody půjčujete nebo se o ně dělíte), v aplikaci Najít je uvidí jen ten, kdo pro ně zapnul síť služby Najít. Můžete být také upozorněni, když se stane, že máte u sebe AirPody někoho jiného.

Nastavení upozornění na rozdělení AirPodů pro případ jejich zapomenutí

Pokud je síť služby Najít zapnutá, můžete v aplikaci Najít nastavit upozornění na zapomenutí AirPodů 4 s aktivním potlačováním hluku. Můžete si nastavit důvěryhodná místa, například domov, a dostávat na iPhone, iPad, Mac nebo Apple Watch oznamení, když AirPody zapomenete někde jinde.

Zapnutí upozornění na odloučení AirPodů na iPhonu nebo iPadu

1. Jděte do aplikace Najít , klepněte na volbu Zařízení a potom na název AirPodů.
2. V části Oznámení klepněte na položku „Upozornit na zapomenutí“.
3. Zapněte volbu „Upozornit na zapomenutí“ a dále postupujte podle pokynů na displeji.
4. Chcete-li přidat důvěryhodné místo, vyberte některé z nabízených míst nebo klepněte na volbu Nová poloha, vyberte místo na mapě a pak klepněte na Hotovo.
5. Klepněte na Hotovo.

Důležité: Pokud chcete dostávat upozornění na rozdělení AirPodů, ujistěte se, že máte pro aplikaci Najít povolená oznámení.

Zapnutí upozornění na rozdělení AirPodů na Apple Watch

1. Jděte do aplikace Najít zařízení  a klepněte na název AirPodů.
2. Posuňte zobrazení nahoru a v části Oznámení klepněte na položku „Upozornit na zapomenutí“.
3. Zapněte volbu „Upozornit na zapomenutí“.

Zapnutí upozornění na rozdělení AirPodů na Macu

1. Jděte do aplikace Najít  a pak klikněte na Zařízení.
2. Klikněte na své AirPody a pak na .
3. V části Oznámení klikněte na položku „Upozornit na zapomenutí“.
4. Zapněte volbu „Upozornit na zapomenutí“ a dále postupujte podle pokynů na displeji.
5. Chcete-li přidat důvěryhodné místo, vyberte některé z nabízených míst nebo klikněte na volbu Nová poloha, vyberte místo na mapě a pak klikněte na Hotovo.
6. Klikněte na Hotovo.

Spouštění a sdílení zvukových nahrávek

Přehrávání zvuku na AirPodech

Když máte AirPody nasazené, můžete používat ovládací prvky ke spuštění, pozastavení a přeskakování přehrávání zvukových médií na iPhonu, iPadu, Macu, Apple TV i Apple Watch.

Spuštění a pozastavení poslechu

1. Nasadte si jeden nebo oba AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Jděte do aplikace přehrávajících zvuková média a něco přehrajte – například skladbu v aplikaci Hudba  nebo audioknihu v aplikaci Knihy .
3. Při poslechu na oba AirPody můžete přehrávání pozastavit tím, že si jeden z nich vyjmete z ucha. Stisknutím stopky můžete také pozastavit poslech.

Když si je znova nasadíte nebo znova stiskněte stopku, přehrávání bude pokračovat.

Pokud nechcete, aby AirPody spouštěly a zastavovaly přehrávání automaticky, můžete vypnout automatickou detekci ucha.

Přeskakování stop

V mnoha aplikacích přehrávajících zvuková média můžete pomocí AirPodů přeskočit na další stopu. V aplikaci Hudba lze například přeskočit na další skladbu a v aplikaci Podcasty  na předchozí díl.

1. Chcete-li přeskočit na další stopu, dvakrát stiskněte stopku na jednom z AirPodů.
2. Chcete-li přeskočit na předchozí skladbu, stiskněte stopku třikrát.

Sdílený poslech na iPhoneu nebo iPadu

Když máte nasazené AirPody, můžete to, co v nich posloucháte, pustit příteli přes jeho kompatibilní AirPody nebo sluchátka Beats. Oboje sluchátka musí být spárovaná s podporovaným iPhoneem nebo iPadem.

Sdílení poslechu, když má přítel sluchátka AirPods nebo Beats nasazená

Když si váš přítel nasadí kompatibilní AirPody nebo sluchátka Beats, můžete (s podporovanými modely) sdílet cokoli, co posloucháte na svém zařízení.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Na svém zařízení klepněte na  na obrazovce Právě hraje, na uzamčené obrazovce nebo v Ovládacím centru.
3. Klepněte na Sdílet zvuk (pod názvem vašich sluchátek).
4. Přiblížte přítelova sluchátka k vašemu iPhoneu nebo iPadu.
5. Na svém zařízení klepněte na Sdílet zvuk.
6. Požádejte přítel, aby na svém zařízení klepl na Připojit.

Zastavení sdíleného poslechu


1. Na svém zařízení klepněte na  na obrazovce Právě hraje, na uzamčené obrazovce nebo v Ovládacím centru.
2. Odpojte sluchátka vašeho přítelklepnutím na jejich název.

Sdílený poslech z Apple TV 4K

Když nechcete rušit sousedy, můžete zvuk z Apple TV 4K poslouchat přes jeden nebo dva páry kompatibilních bezdrátových sluchátek Apple, například přes AirPody nebo kompatibilní sluchátka Beats.

1. Stisknutím a podržením  na ovladači Siri Remote otevřete Ovládací centrum a vyberte záložku AirPody.
2. Vyberte volbu Sdílet zvuk a podle pokynů na obrazovce spárujte druhá sluchátka.

Prostorový zvuk a hlukový filtr



Ovládání prostorového zvuku a sledování hlavy

Když na svém zařízení sledujete nebo přehráváte podporované pořady, filmy, písň nebo hry nebo když zahajujete hovor FaceTime, AirPody 4 (oba modely) dokážou pomocí technologie prostorového zvuku a sledování hlavy vytvořit imerzní prostředí, ve kterém vás zvuk obklopí podobně jako v kině.

Použití přizpůsobeného prostorového zvuku

Na iPhonech X a novějších můžete vytvořit tvarový model svých uší a hlavy a využít ho k osobnímu přizpůsobení prostorového zvuku. Váš osobní profil prostorového zvuku upravuje reprodukci zvuku tak, aby co nejlépe odpovídala vašemu subjektivnímu vnímání, a synchronizuje se mezi všemi zařízeními Apple se systémy iOS 16, iPadOS 16.1, macOS 13 či tvOS 16 a novějšími, ke kterým se přihlásíte pod týmž účtem Apple.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Odklopte víčko pouzdra, AirPody nechte uvnitř, podržte pouzdro u svého iPhonu a postupujte podle pokynů, které se objeví na obrazovce.
- Nasaděte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení. Na iPhonu přejděte do Nastavení  a pak poblíž horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů. Klepněte na položku Přizpůsobení prostorového zvuku a potom na volbu Přizpůsobit prostorový zvuk.

Zastavení používání funkce Přizpůsobení prostorového zvuku

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení ⓘ a pak u horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů. Klepněte na položku Přizpůsobení prostorového zvuku a potom na volbu Přestat používat přizpůsobení prostorového zvuku.
 - **Mac:** Vyberte Apple ⚡ > Nastavení systému, klikněte na název AirPodů na bočním panelu a potom na volbu Přestat používat přizpůsobení prostorového zvuku.

Pokud budete chtít přizpůsobení prostorového zvuku začít znovu používat, můžete si ho nastavit na iPhonu.

Přepínání režimů hlukového filtru


Při poslechu zvuku na AirPodech 4 s aktivním potlačováním hluku (ANC) můžete přepínat režimy hlukového filtru.

- **Adaptivní zvuk na AirPodech 4 (ANC):** Tento filtr spojuje potlačování hluku a režim propustnosti do jednoho dodatečného režimu, který automaticky upravuje úroveň hlukového filtru podle změn úrovní hluku v prostředí kolem vás.
- **Potlačování hluku:** Blokuje hluk z prostředí a pomáhá vám se soustředěním.
- **Režim propustnosti:** Umožňuje slyšet zvuky z okolí.
- **Vypnuto:** Všechny režimy hlukového filtru jsou vypnuté.

Přepínání režimů hlukového filtru na AirPodech

1. Nasadte si jeden nebo oba AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Stiskněte stopku na jednom z AirPodů a podržte ji, dokud neuslyšíte zvukový signál.

Pokud máte AirPods 4 (ANC), můžete také stisknutím stopky přepnout na režim adaptivního zvuku.



Přepínání režimů hlukového filtru na iPhoneu nebo iPadu

1. Nasadte si jeden nebo oba AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Otevřete ovládací centrum a stiskněte a podržte ovladač hlasitosti.
3. Klepněte na tlačítko Hlukový filtr vlevo dole a pak vyberte režim hlukového filtru:

Přepínání režimů hlukového filtru na Apple Watch

1. Nasadte si jeden nebo oba AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašim Apple Watch.
2. Při poslechu zvuku klepněte na  a vyberte režim hlukového filtru.

Úprava nastavení hlukového filtru

Na AirPodech 4 s aktivním potlačováním hluku (ANC) můžete pomocí potlačování hluku blokovat vnější zvuky. Můžete také upravit své nastavení tak, aby umožňovalo potlačování hluku v jednom uchu.

Na AirPodech 4 (oba modely) můžete zapnout osobní nastavení hlasitosti a AirPody 4 (ANC) rovněž podporují detekci konverzaci.

- Detekce konverzací vám usnadňuje komunikaci s lidmi ve vašem okolí. Když začnete mluvit, detekce konverzací automaticky sníží hlasitost médií a zvýrazní hlasy před vámi a současně omezí úroveň okolního hluku.
- Osobní nastavení hlasitosti upravuje hlasitost médií s ohledem na podmínky prostředí a nastavení systémové hlasitosti zvuku v průběhu času.

Zapnutí potlačování hluku v jednom uchu

Na AirPodech 4 (ANC) můžete povolit potlačování hluku v jednom uchu.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody a klepněte na své AirPody. Zapněte volbu Potlačování hluku s jedním AirPodem.
 - **Apple Watch:** Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody, klepněte na název svých AirPodů a zapněte volbu Potlačování hluku s jedním AirPodem.
 - **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému, klikněte na položku Zpřístupnění  na bočním panelu a potom na volbu Zvuk (je možné, že budete muset seznam položek posunout dolů). Klikněte na  u AirPodů a zapněte volbu „Potlačování hluku s jedním AirPodem“.
 - **Apple TV:** Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody a zapněte volbu Potlačování hluku s jedním AirPodem.

Použití detekce konverzací, osobního nastavení hlasitosti a tlumení hlasitých zvuků

1. Nasadte si oba AirPody 4 (oba modely) a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení , poblíž horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů a potom zapněte volbu Detekce konverzací (pouze na AirPodech 4 s aktivním potlačováním hluku) nebo Osobní nastavení hlasitosti.
 - **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému, klikněte na název svých AirPodů na bočním panelu, potom zapněte volbu Detekce konverzací (pouze na AirPodech 4 s aktivním potlačováním hluku) nebo na Osobní nastavení hlasitosti.

Když začnete mluvit při zapnuté detekci konverzací, sníží se hlasitost médií. V případě mluveného slova, například v podcastech, se médium po několika sekundách pozastaví. Médium zůstane ztlumené nebo pozastavené po celou dobu vašeho rozhovoru. Po skončení rozhovoru se médium opět začne přehrávat s původní hlasitostí. Pokud chcete rozhovor ručně ukončit (například v případě, že lidé kolem vás hovoří, ale vy se rozhovoru neúčastníte) stiskněte a podržte stopku.

Detekci konverzace můžete také zapnout nebo vypnout v Ovládacím centru na iPhonu nebo iPadu. Podržte ovládání hlasitosti a potom klepněte na volbu Detekce konverzace.

Propouštění většího nebo menšího hluku při používání adaptivního zvuku na AirPodech 4 (ANC)

Adaptivní zvuk reaguje na vaše prostředí a tlumí nebo propouští zvuky ve vašem okolí. Adaptivní zvuk si můžete upravit, aby propouštěl více nebo méně hluku.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - iPhone nebo iPad: Přejděte do Nastavení , poblíž horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů a potom klepněte na Adaptivní zvuk.
 - Mac: Vyberte Apple  > Nastavení systému a pak klikněte na název svých AirPodů na bočním panelu.
3. Přetáhněte jezdec adaptivního zvuku, čímž nastavíte, kolik hluku se propustí.

Používání AirPodů k hovorům a zprávám

Telefonní hovory a hovory FaceTime

Zahajování a příjem hovorů na AirPodech 4 (oba modely)

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k iPhonu, iPadu nebo Apple Watch (s mobilním připojením nebo Wi-Fi).
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **Volání:** Řekněte „Hey Siri“ nebo stiskněte a podržte tlakový snímač a potom řekněte například „Call Eliza's mobile.“ Pokud používáte iPad bez mobilního připojení, řekněte například: „Make a FaceTime call.“
Také můžete ze svého zařízení zavolat, například v aplikaci FaceTime  nebo Telefon .
 - **Přijetí hovoru:** Stiskněte stopku na jednom z AirPodů.
Pokud máte AirPody 4 (oba modely) můžete kývnutím hlavou nahoru a dolů přijmout hovor nebo zavrtěním hlavy do strany hovor odmítnout.
 - **Ukončení hovoru:** Dvakrát stiskněte stopku na jednom z AirPodů.

Pokud máte zapnuté Oznámení hovorů, můžete hovory přijímat a odmítat také hlasem.

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu během hovoru

Během hovoru stiskněte stopku na jednom z AirPodů.

V některých aplikacích, například ve FaceTimu, uslyšíte zvuk a uvidíte zprávu informující o zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.

Odmítnutí příchozího hovoru

Na AirPodech připojených k iPhonu můžete odmítnout příchozí hovor a přesměrovat ho přímo na záznamník.

Když vám někdo zavolá, stiskněte dvakrát stopku na jednom z AirPodů.

Pokud máte AirPody 4 (oba modely), můžete zavrtěním hlavou ze strany na stranu hovor odmítnout.

Přijetí druhého hovoru

1. Když přijde druhý hovor, můžete stisknutím stopky prvního hovoru přidržet a přijmout nový hovor.
2. Proveďte kteroukoli z následujících akcí:
 - Chcete-li přepnout mezi hovory, stiskněte stopku.
 - Pokud chcete ukončit aktuální hovor a přepnout na odložený hovor, stiskněte stopku dvakrát.

Odfiltrování zvuků na pozadí během hovoru přes AirPody 4

Máte-li nasazené AirPody 4 (oba modely) během hovoru přes iPhone, iPad nebo Mac, můžete použít funkci Izolace hlasu, která zlepší kvalitu hlasu a odstraní pro posluchače hluk na pozadí (například vítr).

Během hovoru provedte kteroukoli z následujících akcí:

- **iPhone nebo iPad:** Přejedte dolů z pravého horního rohu obrazovky, čímž se otevře Ovládací centrum. Klepněte na ovládací prvky FaceTime nahoře na obrazovce a vyberte Izolace hlasu.
- **Mac:** Klikněte na  nebo na  v řádku nabídek (podle druhu hovoru), klikněte na Režim mikrofonu a vyberte Izolace hlasu.

Ovládání ukončení hovoru a zapnutí nebo vypnutí mikrofonu můžete prohodit.

Poslech zpráv a odpovídání na zprávy

Poslech zpráv a odpovídání na zprávy na AirPodech

Zprávy doručené na iPhone nebo iPad si můžete poslechnout přes AirPody 4 (oba modely). Když je vaše zařízení uzamčené a vaše AirPody jsou k němu připojené, můžete, jakmile bude doručena zpráva, využít Siri k přečtení zprávy.

Zapnutí oznamování zpráv

Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Nastavení  > Oznámení > Zprávy a zapněte volbu Informovat o oznameních.

Můžete také určit typy oznamení, o nichž chcete být informováni.

Poznámka: Aby bylo možné oznamování zpráv zapnout, musíte nejprve v Nastavení > Oznámení zapnout volbu Informovat o oznameních.

Odpověď na zprávu

Když jste Siri nechali přečíst zprávu, řekněte například: „Reply that's great news.“

Siri vaši zprávu zopakuje a pak si vyžádá váš souhlas s odesláním zprávy.

Odpověď bez čekání na potvrzení

V aplikacích, v nichž můžete odeslat odpověď, jako jsou například Zprávy , Siri vaši zprávu zopakuje a pak si vyžádá váš souhlas s odesláním zprávy. Můžete se rozhodnout, že budete posílat odpovědi bez čekání na potvrzení.

- **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení  > Oznámení > Informovat o oznámeních a zapněte volbu Odpovídat bez potvrzení.
- **Apple Watch:** Přejděte do Nastavení  > Siri > Informovat o oznámeních a zapněte volbu Odpovídat bez potvrzení.

Zastavení předčítání zprávy pomocí Siri

Stiskněte tlakový snímač. Můžete také zavrtět hlavou a tím oznámení zavřete.

Použití Siri

Použití Siri s AirPody

Když máte k iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple Watch připojené AirPody, může vám Siri hledat informace, pouštět hudbu, přijímat nebo odmítat telefonní a FaceTime hovory, číst oznámení z aplikací a dělat pro vás spoustu dalších věcí.

Pokud je vypnuto Oznámení hovorů a Informovat o oznámeních, můžete také na AirPodech 4 (obou modelech) používat gesta hlavou a diskrétně tak odpovídat Siri bez mluvení. Například kývnutím hlavou přijmete hovor nebo zavrtěním hlavou zavřete oznámení.

Nastavení Siri na vašem zařízení

- **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení  > Siri a zapněte volbu Čekat na vyslovení „Siri“ nebo „Hey Siri“.
- **Apple Watch:** Přejděte do Nastavení  > Siri a zapněte volbu Čekat na vyslovení „Siri“ nebo „Hey Siri“.
- **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému, klikněte na položku Siri a Spotlight  na bočním panelu, zapněte volbu Požadavky na Siri a potom volbu Čekat na vyslovení „Siri“ nebo „Hey Siri“. (Je možné, že budete muset seznam položek posunout dolů.)

Pokud máte AirPody 4 (oba modely) můžete Siri aktivovat tak, že řeknete „Hey Siri“ nebo „Siri“. Na ostatních modelech AirPodů se pro aktivaci Siri vyžaduje fráze „Hey Siri“.

Použití Siri k oznámení hovorů nebo k upozornění na oznámení

Máte-li nasazené AirPody, které jsou spárované s vaším iPhonem, iPadem nebo Apple Watch, automaticky se na nich také zobrazují neodkladná oznámení. Můžete si vybrat, z kterých aplikací chcete oznámení dostávat a jak často.

- iPhone nebo iPad: Přejděte do Nastavení  > Siri > Oznámení hovorů nebo Informovat o oznámeních, pak vyberte požadované nastavení.
Vyberte například Jen sluchátka nebo zapněte sluchátka, pokud chcete, aby vám Siri oznamovala hovory nebo informovala vás o oznámeních pouze tehdy, pokud máte nasazené AirPody.
- Apple Watch: Přejděte do nastavení  > Siri, potom zapněte Oznámení hovorů nebo klepněte na Informovat o oznámeních, čímž upravíte nastavení.

V době, kdy se potřebujete soustředit, můžete počet oznámení omezit.

Aktivace Siri pomocí ovládacích prvků

1. Nasaděte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Stiskněte a podržte stopku jednoho z AirPodů, počkejte na zaznění zvukového signálu a vyslovte svůj požadavek.

Hlasová aktivace Siri

Pokud máte AirPody 4 (oba modely) můžete aktivovat Siri svým hlasem.

1. Nasaděte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Řekněte „Hey Siri“ a pak položte Siri otázku nebo ji použijte k ovládání aplikací či jiné činnosti.

Můžete říct například „Hey Siri, what causes a rainbow?“ nebo „Hey Siri, set a meeting with Gordon at 9“, chcete-li vytvořit událost v kalendáři.

Přepojování AirPodů mezi zařízeními Apple

Pokud jste na svých zařízeních Apple přihlášení k témuž účtu Apple, budou se vaše AirPody (pokud jde o podporované AirPody) bezproblémově přepojovat, ať už posloucháte na kterémkoli zařízení.

Pokud například v AirPodech posloucháte hudbu z Macu a začnete přehrávat podcast na iPhonu, AirPody se na něj automaticky přepojí. AirPody se na iPhone automaticky přepnou také tehdy, když na něm uskutečníte hovor.

AirPody můžete na jiné zařízení přepínat také ručně.

Ruční přepnutí AirPodů na jiné zařízení

1. Nasadte si AirPody v blízkosti zařízení, na které chcete přepnout.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Na obrazovce Právě hraje, na uzamčené obrazovce nebo v Ovládacím centru klepněte na a vyberte své AirPody.
 - **Apple Watch:** Klepněte na zvukové médium, které chcete poslouchat – například na skladbu v Apple Music nebo na díl v Apple Podcasts, potom klepněte na název vašich AirPodů.
 - **Mac:** Klikněte na v řádku nabídek a pak v nabídce vyberte své AirPody.
 - **Apple TV:** Když se na obrazovce Apple TV objeví název AirPodů, stiskněte na ovladači Apple TV Remote.



Přepnutí zpět na váš iPhone nebo iPad

Pokud se AirPody během poslechu přepnou z iPhonu nebo iPadu na jiné zařízení, můžete je snadno přepnout zpět.


Klepnete na v oznámení „Přepojeno na“ u horního okraje displeje.

Zabránění automatickému přepnutí AirPodů na váš iPhone, iPad nebo Mac

- **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení > Bluetooth a potom klepněte na vedle názvu AirPodů. Klepněte na Připojit k tomuto [zařízení] a vyberte volbu „Při posledním připojení k tomuto [zařízení]“.
- **Mac:** Vyberte Apple > Nastavení systému, klikněte na Bluetooth na bočním panelu, následně klepněte na vedle názvu vašich AirPodů. Pod nadpisem „Připojit k tomuto Macu“ vyberte volbu „Při posledním připojení k tomuto Macu“.

V určitých situacích se na obrazovce Macu zobrazí oznámení o AirPodech. Kliknutím na tlačítko Připojit potvrďte, že chcete AirPody přepnout na Mac nebo že k němu mají zůstat připojené.

Zpřístupnění



Začínáme s funkcemi zpřístupnění

Funkce zpřístupnění integrované v AirPodech můžou zlepšit váš zážitek z poslechu, ať už posloucháte oblíbenou hudbu, nebo se snažíte slyšet konverzaci v místnosti plné lidí.

Zde je několik možností, jak můžete začít tyto funkce používat:

Přehrávání zvuků na pozadí – pustte si uklidňující zvuky na pozadí, které vám pomůžou relaxovat nebo se soustředit. Můžete si vybrat ze seznamu zvuků, například Děšť nebo Oceán, a nastavit hlasitost.

Poslech z druhé strany místnosti – funkce Živý poslech využívá váš iPhone nebo iPad jako mikrofon, který posílá zvuk přímo do AirPodů. Funguje to i přes celou místnost. Živý poslech vám může pomoci poslouchat přednášku z poslední řady v učebně nebo slyšet konverzaci v místnosti plné lidí.

Úprava nastavení ovládání AirPodů – používání AirPodů si můžete usnadnit úpravou nastavení tlačítek, tlakového snímače a dotykového ovládání. Například si můžete nastavit délku podržení tlakového snímače potřebnou ke spuštění akce.

Volby přizpůsobení sluchátek

Při poslechu přes podporované AirPody připojené k vašemu iPhonu, iPadu nebo Macu můžete změnit volby přizpůsobení sluchátek tak, aby výsledný zvuk AirPodů vyhovoval potřebám vašeho sluchu. Můžete zesílit tiché zvuky a upravit některé frekvence tak, aby zvuk při poslechu hudby, filmů či podcastů a při telefonních hovorech byl co nejjasnější a nejzřetelnější. Pokud máte v aplikaci Zdraví  na iPhonu audiogram, můžete si zvuk přizpůsobit s jeho pomocí.

Volby přizpůsobení sluchátek na iPhonu nebo iPadu

1. Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky > Přizpůsobení sluchátek a zapněte volbu Přizpůsobení sluchátek.
2. Klepněte na Vlastní nastavení zvuku a postupujte podle pokynů na obrazovce. Nebo ručně nastavte kteroukoli z následujících voleb:
 - **Vyladit zvuk pro:** Vyberte Vyházený zvuk, Hlasový rozsah nebo Jasnost.
 - **Úroveň:** Zde můžete nastavit zesílení tichých zvuků. Vyberte volbu Nízká, Střední nebo Vysoká.
 - **Telefon:** Nastavení zvuku se použijí pro telefonní hovory.
 - **Média:** Nastavení zvuku se použijí pro přehrávání médií.
3. Klepnutím na Přehrát ukázku si můžete nastavení zvuku zkontovalovat.

Volby přizpůsobení sluchátek na Macu

1. Na Macu vyberte Apple  > Nastavení systému a pak klikněte na volbu Zpřístupnění  na bočním panelu.
2. Klikněte na Zvuk, vyberte svoje AirPody a potom zapněte Přizpůsobení sluchátek.
3. Klikněte na Vlastní nastavení zvuku a postupujte podle pokynů na obrazovce. Nebo ručně nastavte kteroukoli z následujících voleb:
 - **Vyladit zvuk pro:** Vyberte Vyházený zvuk, Hlasový rozsah nebo Jasnost.
 - **Optimalizace:** Zde můžete nastavit zesílení tichých zvuků. Vyberte volbu Nízká, Střední nebo Vysoká.
 - **Telefon:** Nastavení zvuku se použijí pro telefonní hovory.
 - **Média:** Nastavení zvuku se použijí pro přehrávání médií.
4. Kliknutím na Přehrát ukázku si můžete nastavení zvuku zkontovalovat.

Přehrávání téhož zvuku v obou AirPodech


Když používáte podporované AirPody s iPhonem, iPadem, Macem nebo Apple Watch, můžete si místo stereofonního zvuku nastavit monofonní a poslouchat v obou uších tentýž zvukový obsah.

- iPhone nebo iPad: Otevřete Nastavení  > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky a zapněte Monofonní zvuk.
- Apple Watch: Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění a v oddílu Sluch zapněte volbu Monofonní zvuk.
- Mac: Vyberte Apple  > Nastavení systému a pak klikněte na volbu Zpřístupnění  na bočním panelu. Klikněte na položku Zvuk a zapněte volbu „Přehrát stereozvuk jako mono“.

Poznámka: Při zapnuté volbě Monofonní zvuk nemůžete používat prostorový zvuk ani sledování hlavy.

Přehrávání zvuků na pozadí

Pokud používáte podporované AirPody připojené k iPhonu, iPadu nebo Macu, můžete zamaskovat nežádoucí hluk okolního prostředí poslechem uklidňujících zvuků na pozadí, například mořského příboje nebo deště, a minimalizovat tak rušivé vlivy, abyste se mohli lépe soustředit nebo odpočívat.



1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky > Zvuky na pozadí a zapněte volbu Zvuky na pozadí.
 - **Mac:** Vyberte Apple > Nastavení systému a pak klikněte na volbu Zpřístupnění na bočním panelu. Klikněte na Zvuk a potom zapněte Zvuky na pozadí.
3. Nastavte kteroukoli z následujících voleb:
 - **Zvuk:** Vyberte zvuk. Soubor s tímto zvukem se stáhne do vašeho zařízení.
 - **Hlasitost:** Přetáhněte jezdec.
 - **Používat při přehrávání médií:** Nastavte hlasitost zvuků na pozadí v době, kdy se na zařízení přehrává hudba nebo jiná média.
 - **Vypnutí zvuků na pozadí, když nepoužíváte Mac (pouze pro Mac):** Zapněte nebo vypněte nastavení.

Tip: Chcete-li mít možnost rychle zapnout či vypnout zvuky na pozadí nebo upravit jejich hlasitost na iPhonu nebo iPadu, použijte položku Sluch v Ovládacím centru. Chcete-li ji přidat do Ovládacího centra, přejděte do Nastavení > Ovládací centrum a vyberte možnost Sluch.

Použití funkce Živý poslech

Funkce Živý poslech vám umožňuje zesílit různé zvuky. Stačí umístit iPhone nebo iPad poblíž zdroje zvuku a poslouchat přes AirPody. V určitých situacích vám to může pomoci lépe slyšet – například při rozhovoru v hlučném prostředí.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
 2. Na iPhonu nebo iPadu otevřete Ovládací centrum, klepněte na , potom na název AirPodů a nakonec na Živý poslech.
- Pokud nevidíte, můžete ho do Ovládacího centra přidat – otevřete Nastavení > Ovládací centrum a vyberte Sluch.
3. Umístěte zařízení poblíž zdroje zvuku.

Změny nastavení tlakového snímače

Na iPhonu, iPadu, Macu, Apple TV nebo Apple Watch můžete změnit nastavení tlakového snímače pro AirPody 4 (oba modely) tak, aby vyhovovalo potřebám vaší motoriky.

Změny nastavení tlakového snímače pomocí iPhonu nebo iPadu

1. Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody.
2. Vyberte své AirPody.
3. Nastavte kterékoli z následujících voleb:
 - **Rychlosť stisknutí:** Pokud některá akce vyžaduje vícenásobné stisknutí tlakového snímače, můžete nastavit požadovanou rychlosť opakovaného stisknutí, než se provede akce.
 - **Délka stisknutí a podržení:** Mění dobu potřebnou k rozpoznání stisknutí a podržení tlakového snímače na AirPodech, než se provede akce.

Změny nastavení tlakového snímače pomocí Macu

1. Vyberte na Macu Apple  > Nastavení systému, klikněte na položku Zpřístupnění  na bočním panelu a potom klikněte na Zvuk (je možné, že budete muset seznam položek posunout dolů).
2. Klikněte na  u AirPodů a pak nastavte kteroukoliv z následujících voleb:
 - Rychlosť stisknutí: Pro akce vyžadující vícenásobné stisknutí tlakového snímače můžete nastavit rychlosť, s jakou je nutné stisknutí opakovat, aby se akce provedla.
 - Délka stisknutí a podržení: Mění dobu, po kterou je nutné podržet tlakový snímač na AirPodech, aby se provedla příslušná akce.

Můžete také upravit délku přejízdění vedle volby Ovládání hlasitosti přejetím.

Změny nastavení tlakového snímače pomocí Apple Watch

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k Apple Watch.
2. Na Apple Watch přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody a vyberte požadované volby.

Změny nastavení tlakového snímače pomocí Apple TV

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k Apple TV.
2. Na Apple TV přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody a pak upravte kteroukoliv z následujících voleb:
 - **Rychlosť stisknutí:** Pokud některá akce vyžaduje vícenásobné stisknutí tlakového snímače, můžete nastavit požadovanou rychlosť opakovaného stisknutí, než se provede akce.
 - **Délka stisknutí a podržení:** Mění dobu potřebnou k rozpoznání stisknutí a podržení tlakového snímače nebo dotykového ovládání na AirPodech, než se provede akce.

Úprava hlasitosti zvukových efektů

Hlasitost zvukových efektů, které se v AirPodech ozývají například tehdy, když si je vložíte do uší nebo když dostanete upozornění na slabou baterii, můžete nastavit podle potřeby.

1. Nasadte si AirPody a ujistěte se, že jsou připojené k vašemu zařízení.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody a vyberte své AirPody.
 - **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému, klikněte na položku Zpřístupnění  na bočním panelu, klikněte na Zvuk a potom vyberte svoje AirPody.
 - **Apple Watch:** Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody a vyberte své AirPody.
 - **Apple TV:** Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > AirPody a vyberte své AirPody.
3. Upravte hlasitost tónu.

Zrušení spárování, restart a resetování AirPodů

Pokud vaše AirPody nefungují podle očekávání, nejprve se ujistěte, že zařízení, se kterým jsou spárované, je v aktuálním stavu. Potom zkuste zrušit jejich spárování nebo je restartovat či resetovat.

Zrušení spárování AirPodů

- **iPhone nebo iPad:** Přejděte do Nastavení , poblíž horního okraje obrazovky klepněte na název svých AirPodů a potom klepněte na Ignorovat zařízení. Tímto krokem odstraníte AirPody ze všech zařízení, na kterých jste přihlášeni k témuž účtu Apple.
- **Apple Watch:** Přejděte do Nastavení  > Bluetooth, klepněte na  a potom klepnutím na Ignorovat zařízení odstraňte AirPody ze všech zařízení, na nichž jste přihlášeni k témuž účtu Apple.
- **Mac:** Vyberte Apple  > Nastavení systému, klikněte na název AirPodů na bočním panelu a potom klikněte na Ignorovat zařízení.
- **Apple TV:** Přejděte do Nastavení  > Ovladače a zařízení > Bluetooth a vyberte své AirPody. Vyberte volbu Ignorovat zařízení.

Poznámka: pokud budete chtít odstraněné AirPody použít znova, budete je muset spárovat s některým ze svých zařízení sdružených s vaším účtem Apple.

Restart AirPodů

Pokud AirPody nepracují správně, zkuste je restartovat.

- Uložte AirPody do pouzdra a minimálně na 10 sekund zavřete víčko.

Návrat AirPodů do továrního nastavení

Nepracují-li AirPody správně ani po restartu, můžete je vrátit do továrního nastavení.

- Uložte AirPody do pouzdra a minimálně na 30 sekund zavřete víčko. Otevřete víčko a potom třikrát poklepejte na přední stranu pouzdra.

Pokud proběhlo resetování AirPodů úspěšně, stavová kontrolka zabliká oranžově a potom bíle.